If you have questions or comments, contact us.

Pour toute question ou tout commentaire, nous contacter.

Si tiene dudas o comentarios, contáctenos.

1-800-4-DEWALT • www.dewalt.com

INSTRUCTION MANUAL
GUIDE D'UTILISATION
MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, CENTROS DE SERVICIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA. **ADVERTENCIA**: LÉASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

DEWALL

DW168F, DW177F, DW188F

Engines

Moteurs


Motores

Components (Fig. 1)

- A. Fuel cap (if equipped)
- B. Fuel tank (if equipped)
- C. Oil fill/dipstick
- D. Oil drain
- E. Crank shaft PTO
- F. Air filter
- G. On/Off switch (if equipped)
- H. Set throttle control
- I. Choke lever
- J. Fuel valve (if equipped)
- K. Recoil pull starter
- L. Carburetor bowl drain
- M. Carburetor bowl
- N. Carbon canister (if equipped)
- O. Low oil shutdown sensor
- P. Debris Screen (if equipped)

Hot Surfaces (Fig. 1)

- Q. Cylinder head
- R. Muffler (if equipped)
- S. Spark Arrestor (if equipped)
- T. Exhaust (muffler not supplied)
- U. Spark plug
- V Pilot valve connection (if equipped)
- W. Valve cover



Definitions: Safety Guidelines

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols.

ADANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **will** result in **death or serious injury**.

AWARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **could** result in **death or serious injury**.

ACAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

CAUTION: Used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **may** result in **property damage**.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR COMMENTS ABOUT THIS OR ANY DEWALT TOOL, CALL US TOLL FREE AT: 1-800-4-Dewalt (1-800-433-9258)

Important Safety Instructions

SAVE THESE INSTRUCTIONS – This manual contains important instructions for models DW168F, DW177F and DW188F that should be followed during installation and maintenance of the engine.

ADANGER: Carbon Monoxide. Using an engine indoors will kill you in minutes. Engine exhaust contains high levels of carbon monoxide (CO), a poisonous gas you cannot see or smell. You may be breathing CO even if you DO NOT smell engine exhaust.

- NEVER use an engine inside homes, garages, crawlspaces, or other partly enclosed areas. Deadly levels of carbon monoxide can build up in these areas. Using a fan or opening windows and doors does NOT supply enough fresh air.
- ONLY use outdoors and far away from open windows, doors and vents. These openings can pull in engine exhaust.
- Even when the engine is used correctly, CO may leak into your home. ALWAYS use a battery-powered or battery backup CO alarm (not supplied) in the home. Read and follow all directions for CO alarm before using. If you start to feel sick, dizzy or weak at anytime, move to fresh air immediately. See a doctor. You could have carbon monoxide poisoning.

AWARNING: Do not operate this unit until you read and understand this instruction manual and the tool instruction manual for safety, operation and maintenance instructions.

AWARNING: The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

IMPORTANT: These products are equipped with spark-arresting mufflers. It is legally required in the state of California. It is a violation of California statutes section 130050 and/or sections 4442 and 4443 of the California Public Resources Code, unless the engine is equipped with a spark arrester, as defined in section 4442, and maintained in effective working order. Spark arresters are also required on some U.S. Forest Service land and may also be legally required under other statutes and ordinances.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



ADANGER: RISK OF EXPLOSION OR FIRE WHAT CAN HAPPEN

- · Spilled gasoline and it's vapors can become ignited from sparks from smoking products, electrical arcing, exhaust, flame, gases and hot engine components such as the muffler.
- · Heat will expand fuel in the tank which could result in spillage and possible fire explosion.
- Non-functioning or missing spark-arresting muffler may cause fire.

- **HOW TO PREVENT IT**
- · Shut off engine and allow it to cool before removing cap and adding fuel to the tank.
- · Use care in filling tank to avoid spilling fuel. Make sure the cap is secure and move unit away from fueling area before starting engine.
- · Keep maximum fuel level below the shoulders on the debris screen to allow for expansion.
- Make sure spark-arresting muffler is in place and not damaged.
- Replace spark-arresting muffler if damaged or missing.

- · Combustible materials which come into contact with hot engine parts can become ignited.
- · Add fuel outdoors in a well ventilated area. Make sure there are no sources of ignition, such as smoking products near refueling location.
- Operate engine in a clean, dry, well ventilated area a minimum of 48" (1.2 m) from any building, object or wall. Do not operate unit indoors or in any confined area.
- · Operate engine in an open area away from dry brush. weeds or other combustible materials.
- · Improperly stored fuel could lead to accidental ignition. Fuel improperly secured could get into the hands of children or other unqualified persons.
- · Store fuel in an OSHAapproved container, in a secure location away from work area.
- **Unattended operation** of this product could result in personal injury or property damage. To reduce the risk of fire, do not allow the engine to operate unattended.
- · Always remain in attendance with the engine when it is operating.



ADANGER: RISK TO BREATHING (ASPHYXIATION) WHAT CAN HAPPEN HOW TO PREVENT IT

Breathing exhaust fumes will cause serious injury or death! Engine exhaust contains high levels of carbon monoxide (CO), a poisonous gas you cannot see or smell. You may be breathing CO even if you do not smell engine exhaust.

- NEVER use an engine inside homes, garages, crawlspaces or other partly enclosed areas. Deadly levels of carbon monoxide can build up in these areas. Using a fan or opening windows and doors does NOT supply enough
- Only use outdoors and far away from open windows, doors and vents. These openings can pull in engine exhaust.

fresh air.

- Keep children, pets and others away from area of operation.
- Always keep the exhaust pipe free of foreign object



ÀDANGER: RISK OF INJURY OR PROPERTY DAMAGE WHEN TRANSPORTING OR STORING

WHAT CAN HAPPEN

 Oil and fuel can leak or spill and could result in fire or breathing hazard; serious injury or death can result.
 Oil and fuel leaks will damage carpet, paint or other surfaces in vehicles or trailers. Spilled oil and fuel increases risk of injury.

HOW TO PREVENT IT

- Never transport engine with fuel in the fuel system, fuel valve open, or while engine is in operation.
- Always place engine on a protective mat when transporting to protect against damage to vehicle from leaks.
 Remove engine from vehicle immediately upon arrival at your destination. Always keep engine level and never lie on its side.
- Transport fuel only in an OSHA approved container.



AWARNING: RISK OF HOT SURFACES WHAT CAN HAPPEN HOW TO PREVENT IT

 Touching exposed metal (muffler and other engine parts) can result in serious burns.

- Never touch any exposed metal parts on engine during or immediately after operation. The engine will remain hot
- operation.
 Do not reach around protective shrouds or attempt maintenance until engine has

for several minutes after

been allowed to cool.



AWARNING: RISK FROM MOVING PARTS

WHAT CAN HAPPEN

 The engine can start accidentally if the flywheel is turned by hand or moved by pulling on the pull starter.

HOW TO PREVENT IT

 Always disconnect the spark plug before performing maintenance. Moving parts such as the pulley, flywheel, and belt can cause serious injury if they come into contact with you or your clothing.

Attempting to operate engine with damaged or missing parts or attempting to repair engine with protective shrouds removed can expose you to moving parts and can result in serious injury.

- Never operate the engine with guards or covers which are damaged or removed.
- Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts.
 Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.
- Air vents may cover moving parts and should be avoided as well.
- Any repairs required on this product should be performed by a DEWALT factory service center or a DEWALT authorized service center.



AWARNING: RISK OF UNSAFE OPERATION WHAT CAN HAPPEN

· Unsafe operation of your engine could lead to serious injury or death to you or others.

HOW TO PREVENT IT

- · Review and understand all instructions and warnings in this manual.
- · Become familiar with the operation and controls of the engine.
- Keep operating area clear of all persons, pets, and obstacles.
- Keep children away from the engine at all times.
- Do not operate the engine when fatigued or under the influence of alcohol or drugs. Stay alert at all times.
- · Never defeat the safety features of this product.
- Equip area of operation with a fire extinguisher.
- Do not operate engine with missing, broken, or unauthorized parts.
- · Never stand on the engine.



ACAUTION: RISK FROM NOISE

WHAT CAN HAPPEN

· Under some conditions. applications and duration of use, noise from this product may contribute to hearing loss.

HOW TO PREVENT IT

· ALWAYS wear certified safety equipment: ANSI S12.6 (\$3.19) hearing protection.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ASSEMBLY

AWARNING: Do not operate this unit until you read and understand this instruction manual as well as the product instruction manual for safety, operation and maintenance instructions.

This engine is only for use in DEWALT approved applications. If used in unapproved applications, DEWALT is not responsible for repairs or damage and the warranty is void. Call 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) for more information.


To mount engine correctly, refer to set-up instructions in shop manual.

ACAUTION: The engine IS NOT filled with oil from the factory. Oil must be added to the engine before operating or damage to engine mav occur.

Oil Recommendations

SAE 10W-30 is recommended for general use. Refer to the Viscosity-Ambient Temperature Chart for recommended oil within your local area's average temperature range. NOTE: Synthetic oil is NOT recommended.

VISCOSITY-AMBIENT TEMPERATURE CHART



TO ADD OIL (FIG. 1)


- Refer to Viscosity-Ambient Temperature Chart above for correct viscosity.
- 2. Remove dipstick.
- Slowly add recommended oil, see specifications for oil capacity.
 NOTE: If the oil is added too quickly, it will overflow and appear to be full.


See To Check Oil under Maintenance for instructions.

TO ADD FUEL

AWARNING: Risk of explosion or fire. Gasoline vapor is highly flammable. Refuel outdoors only in well-ventilated areas. Do not refuel or check gasoline level while the engine is running. Do not store, spill or use gasoline near an open flame, a source of sparks (such as welding) or near operating electrical equipment.

- 1. Remove fuel cap (A).
- Add fresh, clean, regular unleaded gasoline with a minimum of 86 octane to the fuel tank (B). Do not fill above the shoulders on the debris screen (P) as shown. NOTE: The debris screen protects the engine from dirt and debris, only remove screen when cleaning. See Cleaning Debris Screen under Maintenance for instructions.





OXYGENATED FUELS

cap clockwise until it stops.

Some conventional gasolines are blended with alcohol or an ether compound. These gasolines are collectively referred to as oxygenated fuels. To meet clean air standards, some areas of the United States and Canada use oxygenated fuels to help reduce emissions.

If you use an oxygenated fuel, be sure it is unleaded and meets the 86 minimum octane rating requirements. Before using an oxygenated fuel, try to confirm the fuel's contents. Some states/provinces required this information to be posted on the pump. The following are the EPA approved percentages of oxygenates:

Ethanol (ethyl or grain alcohol) 10% by volume. You may use gasoline containing up to 10% ethanol by volume. Gasoline containing ethanol may be marketed under the name gasohol.

CAUTION: Risk of property damage. DO NOT use E85 fuel.

MTBE (methyl tertiary butyl ether) 15% by volume. You may use gasoline containing up to 15% MTBE by volume.

Methanol (methyl or wood alcohol) 5% by volume. You may use gasoline containing up to 5% methanol by volume as long as it also

contains solvents and corrosion inhibitors to protect the fuel system. Gasoline containing more than 5% methanol by volume may cause starting and/or performance problems. It may also damage metal, rubber and plastic parts of the engine or your fuel system.

If you notice any undesirable operating symptoms, try another service station or switch to another brand of gasoline.

NOTE: Fuel system damage or performance problems resulting from the use of an oxygenated fuel containing more than the percentages of oxygenates mentioned above are not covered under warranty.

Location

ADANGER: Risk of breathing. Exhaust from the gasoline engine contains deadly carbon monoxide, which is odorless and toxic. Operate engine only outside in clean, dry, well-ventilated areas.

NOISE CONSIDERATIONS

Consult local officials for information regarding acceptable noise levels in your area.

Preparation For Use

- 1. Place unit on level surface.
- 2. Check engine oil. See To Check Oil under Maintenance.

CAUTION: Do not operate engine without oil or with inadequate oil. DEWALT is not responsible for engine failure caused by inadequate oil.

- 3. Check fuel level.
- 4. See product manual for specific starting procedures.

NOTE: If any unusual noise or vibration is noticed, stop the engine and refer to the troubleshooting section as well as the shop manual.

High Altitude Operating

At high altitude, the standard carburetor air-fuel mixture will be too rich. Performance will decrease and fuel consumption will increase. A very rich mixture will also foul the spark plug and cause hard starting.

High altitude performance can be improved by specific modifications to the carburetor. If you always operate your engine at altitudes above 1,524 meters (5,000 feet), have your authorized service center perform a carburetor modification.

Even with a carburetor modification, engine horsepower will decrease about 3.5% for each 300 meter (1,000 feet) increase in altitude. The effect of altitude on horsepower will be greater than this if no carburetor modification is made. A decrease in engine horsepower will decrease the power output of the engine.

NOTE: When the carburetor has been modified for high altitude operation, the air-fuel mixture will be too lean for low altitude use. If the engine is used at low altitudes after a carburetor modification, the carburetor may cause the engine to overheat and result in serious engine damage. For use at low altitudes, have your authorized service center return the carburetor to original factory specifications.

MAINTENANCE

À WARNING: When cleaning, use only mild soap and a damp cloth on plastic parts. Many household cleaners contain chemicals which could seriously damage plastic. Also, do not use gasoline, turpentine, lacquer or paint thinner, dry cleaning fluids or similar products which may seriously damage plastic parts. Never let any liquid get inside the engine; never immerse engine into a liquid.

The following procedures must be followed when maintenance or service is performed on the engine.

Any service operations not included in this section should be performed by a DEWALT factory service center or a DEWALT authorized service center.

This engine is only for use in DEWALT approved applications. If used in unapproved applications, DEWALT is not responsible for repairs or damage and the warranty if void. Call 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) for more information.

Maintenance Chart

PROCEDURE	Daily	100 hours	50 hours or weekly (whichever comes first)	150 hours or monthly (whichever comes first)	500 hours
Clean air filter (3)				Х	
Check oil level	Х				
Change oil (1,2,3)				Х	
Clean spark plug					Х
Clean engine's exterior			Х		
Check and adjust valve clearance (.15 mm intake, .2 mm exhaust) (2)				Х	
Clean spark arrester (if equipped)		Х			
Clean debris screen (if equipped)				Х	

- The engine oil must be changed after the first 20 hours of operation. Thereafter change oil every 150 hours of operation or monthly, whichever comes first.
- See DEWALT shop manual for detail instructions. To order a shop manual call 1-800-4-DEWALT.
- 3. Perform more frequently in dusty or humid conditions

Cleaning Air Filter Element (Fig. 1)

AWARNING: Hot surfaces. Risk of burn. Engine and surrounding parts are very hot, do not touch (see the Hot Surfaces identified in Figure 1). Allow engine to cool prior to servicing.

A dirty air cleaner will restrict airflow to the carburetor. To prevent carburetor malfunction, service the air filter regularly. Service more frequently when operating the engine in extremely dusty areas.


AWARNING: Using gasoline or flammable solvent to clean the filter element can cause a fire or explosion.

AWARNING: Risk of fire. Do not operate without air filter.

TO CLEAN THE ELEMENTS

DW168F-2E, DW177F-E, DW168F-2H, DW177F-H

- Remove the wing nut (Y) and the air filter cover (X).
- 2. Remove the second wing nut (Y) and remove the filter (Z).
- 3. Remove the foam-type pre-filter (AA) from the filter (Z).
- 4. Inspect foam and paper elements. Replace them if damaged.



TO CLEAN THE ELEMENTS

Foam element: Wash element in warm, soapy water. Then saturate it in clean engine oil. Squeeze the element to remove excess oil.

Paper element: Clean element by tapping gently to remove dust. Use compressed air to blow off dust.

AWARNING: When using compressed air, user always must wear eye protection that conforms to ANSI Z87.1. (CAN/CSA Z94.3).

CC

Never use oil. Always blow the element from the inside. If using compressed air keep the air pressure less than 30 psi.

Place the foam pre-filter over the paper element and reinstall it onto the engine.

DW168F-2F, DW177F-F, DW188F


- 1. Unsnap the air filter cover clips and remove the air cleaner cover.
- 2. Remove the element from air filter.
- 3. Wash element (BB) in a solution of household detergent and warm water, then rinse thoroughly, or wash in nonflammable or high flash point solvent. Allow the element to dry thoroughly.
- 4. Soak the element in clean engine oil and squeeze out the excess oil. NOTE: The engine will smoke during initial start-up if too much oil is left in the element.
- filter cover in place.


5. Reinstall the air filter element and snap air Oil

AWarning: Hot surfaces. Risk of burn. Engine and surrounding parts are very hot, do not touch (see the Hot Surfaces identified in Figure 1). Allow engine to cool prior to servicing.

TO CHECK OIL (FIG. 1)

- 1. Place unit on a flat level surface.
- 2. Remove oil fill/dipstick (C) and wipe clean.
- 3. Reinsert oil fill/dipstick fully into oil fill port and tighten. Allow oil to collect on the dipstick for a few seconds.





NOTE: When filling the crankcase, allow the oil to flow very slowly. If the oil is added too quickly, it will overflow and appear to be full.

CC

5. Replace dipstick and tighten securely.

TO CHANGE OIL (FIG. 1)

NOTE: Engine oil contains substances that are regulated and must be disposed of in accordance with local, state, provincial and federal laws and regulations.

- 1. Disconnect spark plug wire.
- 2. Locate a suitable container under oil drain plug (D).
- 3. Remove the oil fill/dipstick (C) from crankcase.
- 4. Remove the oil drain plug (D).
- 5. Allow ample time for all oil to drain out.
- 6. Install the oil drain plug.
- 7. Fill with recommended oil, refer to Oil Recommendations under Assembly.
- 8. Replace dipstick and tighten securely.
- 9. Reconnect spark plug wire.
- 10. Dispose of oil according to local, state and federal laws and regulations.



Spark Plug

Use recommended spark plugs, see specifications for correct spark plug. To ensure proper engine operation, the spark plug must be properly gapped and free of deposits.

AWARNING: If the engine has been running, the muffler will be very hot. To reduce the risk of injury, allow cooling before proceeding.

- 1. Remove the spark plug cap.
- 2. Clean any dirt from around the spark plug base.
- 3. Use a spark plug wrench (not supplied) to remove the spark plug.
- Visually inspect the spark plug. Replace it if the insulator is cracked or chipped. Clean the spark plug with a wire brush if it is going to be reused.

AWARNING: Always wear certified safety equipment: ANSI Z87.1 eye protection (CAN/CSA Z94.3) with side shields.

- Measure the plug gap with a feeler gauge (DD). Correct as necessary by carefully bending the side electrode. The gap should be: 0.70–0.80 mm (0.028–0.031 in).
- Make sure the spark plug washer is in good (condition. Thread the spark plug in by hand to prevent cross threading.
- 7. After the spark plug is seated, tighten with a spark plug wrench to compress the washer. If installing a new spark plug, tighten the spark plug 1/2 turn after it seats to compress the washer. If reinstalling a used spark plug, tighten 1/8–1/4 turn after the spark plug seats to compress the washer. Do not overtighten.
- 8. Securely replace spark plug cap.

NOTE: The spark plug must be securely tightened. An improperly tightened spark plug can become very hot and could damage the engine. Never use spark plugs which have an improper heat range. Use only the recommended spark plugs or equivalent.


Spark Arrester (if equipped)


AWARNING: Risk of explosion or fire. DO NOT operate engine without spark arrestor (S).

AWARNING: If the engine has been running, the muffler will be very hot. To reduce the risk of injury, allow engine to cool before proceeding.

NOTE: The spark arrester must be serviced every 100 hours to maintain its efficiency.

 Remove the spark arrestor screws (EE) and remove the spark arrestor (S).





Use brush to remove carbon deposits from the spark arrester screen. Inspect the spark arrester screen for holes or tears. Replace the spark arrester if necessary.

AWARNING: Always wear certified safety equipment: ANSI Z87.1 eye protection (CAN/CSA Z94.3) with side shields when removing carbon deposits.

Drain Carburetor Bowl (Fig. 1)


- 1. Place the fuel valve lever (J, if equipped) in the closed position.
- Place an OSHA-approved container suitable for fuel under the carburetor bowl (M). NOTE: Using a funnel will allow the fuel to flow into the container with less spillage.
- 3. Remove the carburetor bowl drain (L).
- 4. Fuel will drain from carburetor bowl.
- 5. When drained, replace carburetor bowl drain.

Cleaning Debris Screen (if equipped) (Fig. 1)

AWARNING: Risk of explosion or fire. Gasoline vapor is highly flammable. Refuel outdoors only in well-ventilated areas. Do not refuel or check gasoline level while the engine is running. Do not store, spill, or use gasoline near an open flame, a source of sparks (such as welding), or near operating electrical equipment.


- 1. Remove fuel cap (A).
- 2. Remove debris screen (P).
- 3. Clean debris screen. Use compressed air to blow off debris.

AWARNING: When using compressed air, user always must wear eye protection that conforms to ANSI Z87.1. (CAN/CSA Z94.3).





AWARNING: If the engine has been running, the muffler will be very hot. To reduce the risk of injury, allow engine to cool before proceeding.



If storing the unit for more than thirty days drain all fuel out of fuel lines, tank and carburetor bowl. Drain oil and refill with fresh, clean oil. **IMPORTANT:** Fuel will oxidize and deteriorate in storage. If fuel is allowed to deteriorate during storage the carburetor and fuel related parts will need to be serviced. **NOTE:** Fuel stabilizer can be used to lengthen the fuel life, follow the fuel stabilizer's recommended instructions

Service Information

Please	have the	following	informat	ion ava	ailable	for a	all service	calls:
Model	Number			Serial	Nun	nber		
Date ar	nd Place o	of Purcha	se					

Repairs

To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment should be performed by a DEWALT factory service center, a DEWALT authorized service center or other qualified service personnel. Always use identical replacement parts.

Full Two Year Warranty

DEWALT engines are warranted for two years from date of purchase. We will repair, without charge, any defects due to faulty materials or workmanship. For warranty repair information, call 1-800-4-DEWALT. This warranty does not apply to accessories or damage caused where repairs have been made or attempted by others. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary in certain states or provinces.

LATIN AMERICA: This warranty does not apply to products sold in Latin America. For products sold in Latin America, see country specific warranty information contained either in the packaging, call the local company or see website for warranty information.

FREE WARNING LABEL REPLACEMENT: If your warning labels become illegible or are missing, call 1-800-4-DEWALT for a free replacement.

	\frown
- (
- 1	
-1	
- 1	
	DEWALT.
- 1	IMPORTANT ENGINE \
- 1	INFORMATION \
ľ	FAMILY NAME:
- 1	6CGP.1961GA FM.
- 1	ENGINE DISPLACEMENT: 196 cc.
-1	THIS ENGINE MEETS ILS EPA
- 1	PH2&2006 CALIFORNIA EXH AND
- 1	EVP EMISSION REGULATIONS FOR \
- 1	SMALL OFF-ROAD ENGINES.
- 1	THIS ENGINE IS CERTIFIED TO
- 1	OPERATE ON GASOLINE. THE AIR INDEX OF THIS ENGINE IS 3
-1	THE AIR INDEX OF THIS ENGINE IS 3
-1	
- 1	0 2 4 6 8 10 MOST CLEAN LEAST CLEAN
-1	NOTE: THE LOWER THE AIR INDEX.
-1	THE LESS POLLUTION.
- 1	THIS ENGINE IS CERTIFIED TO BE
- 1	EMISSIONS COMPLIANT FOR THE
- 1	FOLLOWING USE:
-	MODERATE (125 HOURS)
- 1	☐ INTERMEDIATE (250 HOURS)
- 1	☐ EXTENDED (500 HOURS)
L	CHECK OWNERS MANUAL FOR FURTHER DETAILS.
7	DeWALT INDUSTRIAL TOOL CO., BALTIMORE, MD 21286 U.S. A.

Troubleshooting Guide

This section provides a list of the more frequently encountered malfunctions, their causes and corrective actions. The operator or maintenance personnel can perform some corrective actions, and others may require the assistance of a qualified DEWALT technician or your dealer.

Problem	Code
Engine will not start1,3	3,4,5,6,7,8,9,10,11,19
Engine does not continue to	
run after starting	
	1,3,5,6,9,10,12,19
Knocking noise	14
Over speed or low speed	15.16,17,18
Low power	2,10,13,14,18

	, -, -, , -						
Code	Possible Cause	Possible solution					
1	Low or no fuel	Add fuel					
2	Bad fuel	Drain fuel tank and replace with fresh, clean, regular unleaded gasoline with a minimum of 86 octane					
3	Low oil	Add oil					
4	On/Off switch is in the OFF position	Place in ON position					
5	Choke in the wrong position	Adjust choke accordingly					
6	Fuel valve in CLOSED position	Place in OPEN position					
7	Low battery (if equipped)	Charge the battery					
8	Faulty spark plug	Replace spark plug					
9	Spark plug cap loose	Attach spark plug cap securely					

Code	Possible Cause	Possible solution
10	No or low compression	Tighten spark plug. If problem is not corrected, contact a DEWALT factory service center or a DEWALT authorized service center.
11	No spark	Check spark plug wire. If problem is not corrected, contact a DEWALT factory service center or a DEWALT authorized service center.
12	Spark plug fouling is sooty or sticky black	 a. Clean spark plug. See Spark Plug under Maintenance. b. Check spark plug gap, adjust if needed. See Spark Plug under Maintenance. c. Replace spark plug. See Specifications. d. If engine still fails to start, contact a DEWALT factory service center or a DEWALT authorized service center.
13	Dirty air filter	Clean or replace the air filter elements
14	Improper valve clearances	Reset valve clearances. Contact a DEWALT factory service center or a DEWALT authorized service center.

Code	Possible Cause	Possible solution
15	Governor linkage stuck or bent	Contact a DEWALT factory service center or a DEWALT authorized service center.
16	Throttle shaft stuck	Contact a DEWALT factory service center or a DEWALT authorized service center.
17	Governor spring bent or lost	Contact a DEWALT factory service center or a DEWALT authorized service center.
18	Spark arrester clogged	Clean and replace
19	Dirty carburetor	Contact a DEWALT factory service center or a DEWALT authorized service center.

THE FOLLOWING WARRANTY APPLIES ONLY TO PRODUCTS MANUFACTURED TO MEET CALIFORNIA AND UNITED STATES ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY SPECIFICATIONS, WHICH ARE DISTRIBUTED AND SOLD IN THE UNITED STATES.

I. EMISSION CONTROL WARRANTY STATEMENT

Your warranty rights and obligations: The California Air Resources Board, the United States Environmental Protection Agency and DEWALT, are pleased to explain the emission control system warranty on your 2008 model year small off-road engine. In the United States and California, new small off-road engines must be designed, built and equipped to meet the State's stringent anti smog standards. DEWALT

must warrant the emission control system on your small off-road engine for the periods of time listed below provided there has been no abuse, neglect or improper maintenance of your small off-road engine.

Your emission control system may include parts such as the carburetor or fuel injection system, the ignition system, and catalytic converter. Also included may be hoses, belts, connectors and other emission related assemblies.

Where a warrantable condition exists, DEWALT will repair your small off-road engine at no cost to you including diagnosis, parts and labor. *Manufacturer's warranty coverage:* The 1995 and later small off-road engines are warranted for two years. If any emission related part on your engine is defective, the part will be repaired or replaced by DEWALT.

Owner's warranty responsibilities: As the small off-road engine owner, you are responsible for the performance of the required maintenance listed in your owner's manual. DEWALT recommends that you retain all receipts covering maintenance on your small off-road engine, but DEWALT cannot deny warranty solely for the lack of receipts or for your failure to ensure the performance of all scheduled maintenance. As the small off-road engine owner, you should however be aware that DEWALT may deny you warranty coverage if your small off-road engine or a part has failed due to abuse, neglect, improper maintenance or unapproved modifications.

You are responsible for presenting your small off-road engine to a DEWALT distribution center as soon as a problem exists. The warranty repairs should be completed in a reasonable amount of time, not to exceed 30 days.

If you have any questions regarding your warranty rights and responsibilities, you should contact DEWALT Industrial Tool Co., Phone number 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258), or visit DEWALT website at www. dewalt.com for more information and assistance.

II. EMISSION CONTROL SYSTEM WARRANTY

Emission Control System Warranty (ECS Warranty) for 1997 and later model engines

- (a) Applicability: This warranty shall apply to 1997 and later model year engines. The ECS Warranty Period shall begin on the date the new engine or equipment is purchased by/delivered to its ultimate purchaser and shall continue for 24 consecutive months thereafter.
- (b) General Emissions Warranty Coverage: DEWALT warrants to the ultimate purchaser of the new engine or equipments and each subsequent purchaser for a two-year period.
 - Designed, built and equipped so as to conform with all applicable regulations adopted by the EPA and CARB pursuant to their respective authority, and
 - (2) Free from defects in materials and workmanship, which, at any time during the ECS Warranty Period, may cause a warranted emissions-related part to fail to be identical in all material respects to the part as described in the engine manufacturer's application for certification.

The ECS Warranty only pertains to emissions-related parts on your engine, as follows:

- (1) Any warranted, emissions-related parts that are not scheduled for replacement as required maintenance in the Owner's Manual must be warranted for the ECS Warranty Period. If any such part fails during the ECS Warranty Period, it shall be repaired or replaced by DEWALT according to Subsection (4) below. Any such part repaired or replaced under the ECS Warranty shall be warranted for the remainder of the ECS Warranty Period.
- (2) Any warranted, emissions-related part that is scheduled only for regular inspection as specified in the Owner's Manual must be warranted for the ECS Warranty Period. A statement in such written instructions to the effect of "repair or replace as necessary"

- shall not reduce the ECS Warranty Period. Any such part repaired or replaced under the ECS Warranty shall be warranted for the remainder of the ECS Warranty Period.
- (3) Any warranted, emissions-related part that is scheduled for replacement as required maintenance in the Owner's Manual shall be warranted for the period of time prior to the first scheduled replacement point for that part. If the part fails prior to the first scheduled replacement, the part shall be repaired or replaced by DEWALT according to Subsection (4) below. Any such emissionsrelated part repaired or replaced under the ECS Warranty shall be warranted for the remainder of the ECS Warranty Period prior to the first scheduled replacement point for such emissions-related part.
- (4) Repair or replacement of any warranted, emissions-related part under this ECS Warranty shall be performed at no charge to the owner at a DEWALT Authorized Warranty Service Facility. The warranty services or repairs must be provided at all manufacturer distribution centers that are franchised to service the subject engines.
- (5) When the engine is inspected by a DEWALT Authorized Warranty Service Facility, the owner shall not be held responsible for diagnostic costs if the repair is deemed warrantable.
- (6) DEWALT shall be liable for damages to other original engine components or approved modifications proximately caused by a failure under warranty of any emission-related part covered by the ECS Warranty.
- (7) Throughout the ECS Warranty Period, DEWALT shall maintain a supply of warranted emission-related parts sufficient to meet the expected demand for such emission-related parts.
- (8) Any replacement part may be used in the performance of any Warranty maintenance or repairs and will be provided without charge to the ultimate purchaser. Such use shall not reduce DEWALT's ECS warranty obligations.

(9) Add-on or modified parts that are not exempted by the Air Resources Board may not be used. Such use will be grounds for disallowing a warranty claim made in accordance with this article. DEWALT will not be liable under this article to warrant failures of warranted parts caused by the use of such an add-on or modified part.

EMISSION RELATED PARTS INCLUDE THE FOLLOWING:

- 1) Fuel Metering System:
 - a) Gasoline carburetor assembly and its internal components.
 - b) Fuel filter (if equipped)
 - c) Carburetor gaskets
 - d) Fuel pump (if equipped)
- 2) Air Induction System including:
 - a) Intake pipe/manifold
 - b) Air cleaner
- 3) Ignition System including:
 - a) Spark plug
 - b) Ignition module/coil
- 4) Miscellaneous Items Used in Above Systems
 - a) Vacuum, temperature, and time sensitive valves and switches.
 - b) Hoses, belts, connectors, and assemblies.
- 5) Evaporate Emissions Control
 - a) Fuel Hose certificated for CARB evaporative emission of 2007.
 - b) Fuel hose clamp
 - c) carbon canister (if equipped)
 - d) Roll over valve (if equipped)
 - e) Fuel tank (if equipped)
 - f) Fuel cap (if equipped)
- 6) Exhaust Emissions Control
 - a) catalytic converter (if equipped)

ENGINE SPECIFICATIONS	DW168F-2E	DW177FD-E	DW168F-2H	DW177F-H	DW188F-H	DW168F-2F	DW177F-F	DW188F
Dry weight (approximate)	38 lbs. (17.38 kg)	59 lbs. (26.70 kg)	38 lbs. (17.38 kg)	59 lbs. (26.70 kg)	72 lbs. (32.80 kg)	31 lbs. (13.87 kg)	53 lbs. (24.0 kg)	69 lbs. (31.50 kg)
Dimensions (LxWxH)			For dime	nsions, see shop	manual installation	n drawings		
Туре			Air co	ooled, 4 cycle sing	gle cylinder, spark	ignited		
Fuel			Regula	ar, unleaded gasc	oline (minimum 86	octane)		
Displacement (cc)	196	270	196	270	389	196	270	389
Application	Air com	pressor		Pressure washe	r		Generator	
Horsepower (*Gross HP) (hp @ rpm)	*6.5 @3400	*9 @ 3400	*6.5 @3600	*9 @ 3600	*13 @ 3600	*6.5@ 3600		*13 @ 3600
Fuel tank capacity (gallons/liters)	.95/3.6	1.56/5.9	.95/3.6	1.56/5.9	1.93/7.3	Without		
Oil capacity	.63 qt/.60 I	1.2 qt/1.1 l	.63 qt/.60 I	1.2 qt/1.1 l	1.2 qt/1.1 l	.63 qt/.60 I	1.2 qt/1.1 l	1.2 qt/1.1 l
Air cleaner type	Foam element or paper							
Low oil shut down	Equipped							
Fuel filter		Equipped						
Spark plug type	NGK: BP6ES, **	BPR6ES, BPR6E	S/AUTOLITE: 63/	AC DELCO: R41)	XL, R42XLS, R43F	S, R43XL, R43XL	S, R44XLS, R45X	LS or equivalent
Spark plug gap		0.028-0.031" (0.70-0.80 mm)						
Fuel shut off solenoid	Without 12 V DC solenoid					solenoid		
Lamp coil	Without 2 pole					ole		
Idle control	Pneui	matic	Without 12 V DC solenoid			12 V DC relay		
Electric starter	Without	Equipped	Without Equipped Equipped				Equipped	
Max. recommended tilt angle		< 25 or 30°						

^{*} Gross horsepower (HP). This horsepower rating represents the maximum output under laboratory conditions at 3600 RPM in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) J1995 and should be used for comparison purposes only. Actual engine output will be lower and will vary depending on the application, speed and other variables including altitude and temperature.


^{**} This spark plug complies with the Canadian Standard ICES-002.

Composants (Fig. 1)

- A. Bouchon du réservoir d'essence (le cas échéant)
- B. Réservoir d'essence (le cas échéant)
- C. Jauge d'huile
- D. Vidange d'huile
- E. Carter de prise de force
- F. Filtre à air
- G. Commutateur marche/arrêt (le cas échéant)
- H. Réglage de la commande des gaz
- I. Levier d'étrangleur
- J. Robinet à essence (le cas échéant)
- K. Lanceur à rappel
- L. Purge de la cuve du carburateur
- M. Cuve du carburateur
- N. Réservoir à charbon actif (le cas échéant)
- O. Capteur de bas niveau d'huile qui commande l'arrêt moteur
- P. Filtre à débris (le cas échéant)

Surfaces chaudes (Fig. 1)

- Q. Culasse
- R. Silencieux (le cas échéant)
- S. Pare-étincelles (le cas échéant)
- T. Échappement (silencieux non fourni)
- U. Bougie d'allumage
- V Connecteur du robinet à commande par pilote (le cas échéant)
- W. Couvercle de culasse



Définitions : lignes directrices en matière de sécurité

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité pour chaque symbole. Veuillez lire le mode d'emploi et porter une attention particulière à ces symboles.

▲DANGER: Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, **causera la mort ou des blessures graves**.

AVERTISSEMENT: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **pourrait** se solder par un **décès ou des blessures graves**.

ATTENTION: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée pourrait se solder par des blessures mineures ou modérées.

ATTENTION: Utilisé sans le symbole d'alerte à la sécurité, indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée **pourrait** se solder **par des dommages à la propriété**.

POUR TOUTES QUESTIONS OU COMMENTAIRES RELATIFS À L'OUTIL OU À PROPOS DE TOUT AUTRE OUTIL DEWALT, COMPOSER SANS FRAIS LE : 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258)

Consignes de sécurité importantes

CONSERVER CES DIRECTIVES – Ce manuel contient des directives importantes pour les modèles DW168F, DW177F et DW188F qui devraient être respectées lors de l'installation et de l'entretien du moteur.

▲ DANGER: Monoxyde de carbone. Le fonctionnement d'un moteur à l'intérieur vous tuera en quelques minutes. L'échappement du moteur contient des niveaux élevés de monoxyde de carbone (CO), un gaz toxique, inodore et invisible. Il est possible que vous inhaliez du CO même EN L'ABSENCE de l'odeur de l'échappement du moteur.

- NE JAMAIS utiliser un moteur à l'intérieur d'une habitation, d'un garage, d'un vide sanitaire ou de tout espace partiellement clos. Ces endroits peuvent accumuler des niveaux mortels de monoxyde de carbone. L'utilisation d'un ventilateur ou l'ouverture des fenêtres et portes NE FOURNIT pas assez d'air frais.
- Utiliser UNIQUEMENT à l'extérieur et loin de fenêtres, portes et évents ouverts. En effets, ces ouvertures peuvent aspirer l'échappement du moteur à l'intérieur d'un espace.
- Même lors de l'utilisation correcte du moteur, le CO pourrait pénétrer dans votre maison. TOUJOURS utiliser un avertisseur de CO alimenté à pile ou un avertisseur de CO de secours à pile (non fourni) dans la maison. Lire et respecter toutes les directives de l'avertisseur de CO avant son utilisation. En cas de malaise, d'étourdissement ou de faiblesse, à tout moment, se déplacer à l'air frais immédiatement. Consulter un médecin. Ce sont des signes d'intoxication par le monoxyde de carbone.

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser cet appareil avant d'avoir lu et compris le présent mode d'emploi, et celui de l'outil ainsi que l'intégralité des directives de sécurité, d'utilisation et d'entretien.

▲ AVERTISSEMENT: L'échappement du moteur provenant de ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales et d'autres dangers pour la reproduction. Se laver les mains après toute manipulation.

IMPORTANT: Ces produits sont dotés de silencieux avec pareétincelles. Ce type de silencieux est requis par la loi dans l'État de la Californie. L'absence de pare-étincelles est en violation de l'article 130050 et/ou des articles 4442 et 4443 du California Public Resources Code, à moins que le moteur ne soit muni d'un pareétincelles comme il est stipulé à l'article 4442 et tenu en bon état de fonctionnement. Les pare-étincelles sont exigés sur certaines terres du Service des forêts américain et peuvent être également exigés par d'autres législations et règlements.

CONSERVER CES DIRECTIVES



ÀAVERTISSEMENT : RISQUE D'EXPLOSION OU D'INCENDIE CE QUI PEUT SE PRODUIRE COMMENT L'ÉVITER

- Les étincelles de produits du tabac, des arcs électriques, des gaz d'échappement, d'une flamme, des gaz et des composants chauds du moteur comme le silencieux peuvent enflammer l'essence renversée et ses vapeurs.
- Éteindre le moteur et le laisser refroidir avant de retirer le bouchon du réservoir et de faire l'appoint d'essence.
- Être attentif et éviter de déverser de l'essence lors du remplissage du réservoir. S'assurer que le bouchon soit bien vissé et déplacer l'appareil de la zone de ravitaillement avant de démarrer le moteur.

- Le combustible du réservoir se dilate sous l'effet de la chaleur et pourrait se solder par un déversement et un incendie ou une explosion.
- Un silencieux sans pareétincelles ou muni d'un pareétincelles qui ne fonctionne pas pourrait provoquer un incendie.
- Les matériaux combustibles qui touchent les pièces chaudes du moteur risquent de s'enflammer.

- Maintenir le niveau d'essence maximal sous l'épaulement du filtre à débris pour permettre l'expansion de l'essence.
- S'assurer que le silencieux muni d'un pare-étincelles est en position et en bon état.
- Remplacer le silencieux muni d'un pare-étincelles s'il est endommagé ou manquant.
- Faire le plein d'essence à l'extérieur dans une zone bien aérée. S'assurer de l'absence de source d'inflammation près de la zone de ravitaillement, comme des produits du tabac.
- Se servir du moteur dans une zone propre, sèche et bien aérée à une distance minimale de 1,2 m (48 po) de tout édifice, objet ou mur. Ne pas utiliser l'appareil à l'intérieur ou dans un endroit exigu.
- Utiliser le moteur uniquement dans un endroit ouvert loin de broussailles ou d'herbes sèches ou de tout autre matière combustible.

- De l'essence mal entreposée pourrait provoquer un allumage (incendie) accidentel. Ranger l'essence de façon sécuritaire pour en empêcher l'accès aux enfants et à toutes autres personnes non qualifiées.
- Le fonctionnement de ce produit sans surveillance pourrait se solder par des blessures corporelles ou des dommages matériels. Afin de réduire le risque d'incendie, ne pas laisser le moteur fonctionner sans surveillance.
- Entreposer l'essence dans un contenant homologué par l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration
 Sécurité et salubrité du travail) dans un emplacement sécuritaire loin de la zone de
- Être toujours présent lorsque le moteur est en marche.

travail.



ÀDANGER : RISQUE RESPIRATOIRE (ASPHYXIE) CE QUI PEUT SE PRODUIRE COMMENT L'ÉVITER

- L'inhalation des fumées d'échappement provoquera de graves blessures, voire la mort! L'échappement du moteur contient des niveaux élevés de monoxyde de carbone (CO), un gaz toxique, inodore et invisible. Il est possible que vous inhaliez du CO même en l'absence de l'odeur de l'échappement du moteur.
- NE JAMAIS utiliser un moteur à l'intérieur d'une habitation, d'un garage, d'un vide sanitaire ou de tout espace partiellement clos. Ces endroits peuvent accumuler des niveaux mortels de monoxyde de carbone.

 L'utilisation d'un ventilateur ou l'ouverture des fenêtres et portes ne fournit PAS assez d'air frais.
- Utiliser uniquement
 à l'extérieur et loin de
 fenêtres, portes et évents
 ouverts. En effets, ces
 ouvertures peuvent aspirer
 l'échappement du moteur à
 l'intérieur d'un espace.
- Éloigner les enfants, animaux et toute autre personne de la zone de travail.
- Toujours tenir le tuyau d'échappement exempt de corps étrangers.



ÀDANGER : RISQUE DE BLESSURES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS LORS DU TRANSPORT OU DU RANGEMENT

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

L'huile et l'essence peuvent fuir ou se déverser. Cela pourrait se solder par un incendie ou un danger d'inhalation; des blessures graves ou un décès. Les fuites d'huile et d'essence endommageront le tapis, la peinture ou toutes autres surfaces de véhicules ou de remorques. De l'huile et de l'essence déversés accroissent le risque de blessures.

COMMENT L'ÉVITER

- Ne jamais transporter le moteur si de l'essence se trouve dans le système d'alimentation, si le robinet à essence est ouvert ou si le moteur est en marche.
- Toujours installer le moteur sur un revêtement protecteur lors du transport pour protéger le véhicule de tous dommages associés aux fuites. Retirer immédiatement le moteur du véhicule dès votre arrivée à destination. Toujours tenir le moteur à niveau et ne jamais le déposer sur son côté.
- Transporter l'essence uniquement dans un contenant homologué par l'OSHA.



ÀAVERTISSEMENT : RISQUE DE SURFACES CHAUDES CE QUI PEUT SE PRODUIRE COMMENT L'ÉVITER

- Un contact avec une surface métallique exposée (silencieux et autres pièces du moteur) peut se solder par des brûlures graves.
- Ne jamais toucher à des pièces métalliques exposées du moteur pendant ou immédiatement après son utilisation. Le moteur restera chaud pendant plusieurs minutes après son utilisation.
- Ne pas toucher aux coiffes de protection ni effectuer des réparations sur celles-ci avant que le moteur n'ait refroidi.



ÀAVERTISSEMENT : RISQUE ASSOCIÉ AUX PIÈCES MOBILES

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

 Le moteur peut démarrer accidentellement si le volant est tourné manuellement ou par l'action du lanceur à rappel.

COMMENT L'ÉVITER

 Toujours débrancher la bougie d'allumage avant tout entretien. Les pièces mobiles comme une poulie, un volant et une courroie peuvent provoquer de graves blessures si elles entrent en contact avec vous ou vos vêtements.

Utiliser le moteur avec des

pièces endommagées ou

manquantes ou le réparer

sans coiffes de protection

risque de vous exposer à

se solder par de graves

blessures.

des pièces mobiles et peut

- Ne jamais utiliser le moteur si les protecteurs ou les couvercles sont endommagés ou retirés.
- Tenir les cheveux, les vêtements et les gants hors de portée des pièces mobiles. Les vêtements amples, bijoux ou cheveux longs peuvent s'enchevêtrer dans les pièces mobiles.
- Se tenir éloigné des évents, car ces derniers pourraient également dissimuler des pièces mobiles.
- Toutes les réparations requises pour ce produit devraient être effectuées par un cEntre de réparation en usine de DEWALT ou un centre de réparation agréé DEWALT.



ÀAVERTISSEMENT : RISQUE ASSOCIÉ À UNE UTILISATION DANGEREUSE

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

 Une utilisation dangereuse de votre moteur pourrait provoquer de graves blessures, voire votre décès ou celui d'autres personnes.

COMMENT L'ÉVITER

- Revoir et comprendre toutes les directives et les avertissements contenus dans le présent mode d'emploi.
- Se familiariser avec le fonctionnement et les commandes du moteur.
- Dégager la zone de travail de toutes personnes, animaux et obstacles
- Tenir les enfants hors de portée du moteur en tout temps.
- Ne pas utiliser le moteur en cas de fatigue ou sous l'emprise d'alcool ou de drogues. Rester vigilant en tout temps.
- Ne jamais rendre inopérant les caractéristiques de sécurité de ce produit.

- Installer un extincteur d'incendie dans la zone de travail.
- Ne pas se servir du moteur lorsqu'il manque des pièces ou que des pièces sont brisées ou non autorisées.
- Ne jamais se tenir debout sur le moteur.



AATTENTION : RISQUE ASSOCIÉ AU BRUIT

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

 Dans certaines conditions, applications et selon la durée d'utilisation, le bruit émis par ce produit pourrait contribuer à une perte auditive.

COMMENT L'ÉVITER

 TOUJOURS utiliser un équipement de sécurité homologué: protection auditive conforme à la norme ANSI S12.6 (S3.19).

CONSERVER CES DIRECTIVES

ASSEMBLAGE

ÀAVERTISSEMENT: Ne pas utiliser cet appareil avant d'avoir lu et compris le présent mode d'emploi et celui de l'outil ainsi que l'intégralité des directives de sécurité, d'utilisation et d'entretien.

Ce moteur est conçu pour une utilisation uniquement dans des applications approuvées par DEWALT. En cas d'utilisation dans des applications non approuvées, DEWALT ne peut être tenu responsable des réparations ou dommages et la garantie s'annule. Composer le 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) pour obtenir plus de renseignements.


Pour assembler correctement le moteur, se reporter aux directives de montage du manuel de dépannage.

ÀATTENTION: Le moteur en provenance de l'usine **NE CONTIENT PAS** d'huile. Il faut ajouter de l'huile au moteur avant de s'en servir pour empêcher tout dommage.

Recommandations de type d'huile

Pour une utilisation générale, on recommande l'huile SAE 10W-30. Se reporter au tableau viscosité-température ambiante pour l'huile recommandée pour la température moyenne de votre région. **REMARQUE**: L'huile synthétique n'est PAS recommandée.

TABLEAU VISCOSITÉ-TEMPÉRATURE AMBIANTE



AJOUT D'HUILE (FIG. 1)

- 1. Se reporter au tableau viscosité-température ambiante pour connaître la viscosité correcte.
- 2. Retirer la jauge d'huile.


3. Ajouter lentement l'huile recommandée, consulter la fiche technique pour connaître le volume d'huile nécessaire. REMARQUE : Si l'huile est ajoutée trop rapidement, elle débordera et le réservoir paraîtra plein.

Consulter la rubrique **Vérification de l'huile** à la section *Entretien* pour connaître les directives.


AJOUT D'ESSENCE


ÀAVERTISSEMENT: Risque d'explosion ou d'incendie. Les vapeurs d'essence sont hautement inflammables. Faire le plein uniquement à l'extérieur dans des endroits bien aérés. Ne pas faire le plein ou ne pas vérifier le niveau d'essence avec le moteur en marche. Ne pas ranger l'essence, ni la déverser ni l'utiliser près d'une flamme nue, d'une source d'étincelles (comme la soudure) ou d'équipement électrique en fonctionnement.

- 1. Retirer le bouchon du réservoir d'essence (A).
- 2. Ajouter de l'essence sans plomb propre et neuve dans le réservoir d'essence (B) avec un indice d'octane d'au moins 86. Ne pas remplir au-dessus de l'épaulement du filtre à débris (P) comme indiqué. REMARQUE : Le filtre à débris protège le moteur de la saleté et des débris. Ne le retirer qu'au moment du nettoyage. Consulter la rubrique Nettoyage du filtre à débris à la section Entretien pour connaître les directives.



3. Remettre le bouchon du réservoir d'essence en position. Visser le bouchon dans le sens horaire, jusqu'à ce qu'il se bloque.





CARBURANTS OXYGÉNÉS

Certaines essences conventionnelles sont mélangées avec de l'alcool ou un composé éthéré. Ces essences sont désignées collectivement sous le nom de carburants oxygénés. Pour se conformer aux normes de pureté de l'air, certaines régions des États-Unis et du Canada utilisent des carburants oxygénés pour aider à la réduction des émissions.

Dans le cas de l'utilisation de carburant oxygéné, s'assurer qu'il soit sans plomb et se conforme à l'exigence de l'indice d'octane minimum de 86. Avant l'utilisation d'un carburant oxygéné, essayer de confirmer son contenu. Certains États et provinces exigent que cette information soit apposée sur la pompe à essence. Les composés ci-dessous sont approuvés par l'EPA américaine en matière de pourcentage de composés oxygénés :

Éthanol (alcool éthylique ou de vin) à 10 % par volume. Il est possible d'utiliser de l'essence qui contient jusqu'à 10 % d'éthanol par volume. L'essence qui contient de l'éthanol peut être commercialisée sous le nom de « gasohol » ou « alco-essence ».

ATTENTION: risque de dommages matériels. NE PAS utiliser de carburant E85.

MTBE (éther de méthyle et de butyle tertiaire) à 15 % par volume. Il est possible d'utiliser de l'essence qui contient jusqu'à 15 % de MTBE par volume.

Méthanol (alcool méthylique ou de bois) à 5 % par volume. Il est possible d'utiliser de l'essence qui contient jusqu'à 5 % de méthanol par volume en autant qu'il comporte également des solvants et des inhibiteurs de corrosion pour protéger le système d'alimentation. L'essence qui contient plus de 5 % de méthanol par volume pourrait démontrer des problèmes au démarrage et/ou de rendement. Elle pourrait également endommager les pièces métalliques, de caoutchouc et de plastique du moteur ou de votre système d'alimentation.

Si vous remarquez un symptôme indésirable au fonctionnement, essayer une autre station d'essence ou changer de marque d'essence.

REMARQUE: Les dommages ou les problèmes liés au rendement du système d'alimentation en fonction de l'utilisation d'un carburant oxygéné qui contient plus de composé que les pourcentages de composés oxygénés décrits ci-dessus ne sont pas couverts par la garantie.

Emplacement

ÀDANGER: risque associé à l'inhalation. L'échappement du moteur à essence contient du monoxyde de carbone mortel; gaz inodore et toxique. Faire fonctionner le moteur uniquement à l'extérieur dans des endroits propres, secs et bien aérés.

REMARQUES À PROPOS DU BRUIT

Consulter les organismes de règlementation locaux pour connaître les niveaux de bruit tolérés dans votre région.

Mode d'emploi

- 1. Déposer l'appareil sur une surface à niveau.
- 2. Vérifier l'huile du moteur. Consulter la rubrique Vérification de l'huile à la section Entretien.

ATTENTION: Ne pas utiliser le moteur sans huile ou avec une huile inappropriée. DEWALT ne peut être tenu responsable pour toute défaillance du moteur provoquée par une huile inappropriée.

- 3. Vérifier le niveau d'essence.
- 4. Consulter le manuel du produit pour les procédures particulières de démarrage.

REMARQUE: Si on remarque un bruit ou une vibration inhabituelle, arrêter le moteur et se reporter à la rubrique concernant le dépannage de même que le manuel de dépannage.

Fonctionnement en altitude

En altitude, le mélange air-carburant standard du carburateur sera trop riche. Le rendement diminuera et la consommation d'essence augmentera. Un mélange très riche pourra également encrasser la bougie d'allumage et rendre le démarrage plus difficile.

Il est possible d'améliorer le rendement en altitude en modifiant de façon précise le carburateur. Si le moteur est toujours en fonctionnement à une altitude de plus de 1 524 mètres (5 000 pi), confier la modification du carburateur à un centre de réparation agréé.

Même suite à une modification du carburateur, la puissance du moteur sera plus réduite. Environ 35 % de moins pour chaque tranche de 300 mètres (1 000 pi) d'altitude supplémentaire. L'effet de l'altitude sur la puissance du moteur sera encore plus important sans modification au carburateur. Une réduction de la puissance du moteur entraîne une réduction de la puissance à la sortie.

REMARQUE: lorsque le carburateur a été modifié pour un fonctionnement en altitude, le mélange air-carburant sera trop faible pour une utilisation en basse altitude. Dans ce cas, le carburateur pourrait entraîner une surchauffe du moteur et provoquer de graves dommages à celui-ci. Pour une utilisation à basses altitudes, demander au centre de réparation agréé de régler le carburateur aux spécifications d'usine d'origine.

ENTRETIEN

ÀAVERTISSEMENT: Lors du nettoyage des pièces de plastique, utiliser uniquement du savon doux et un chiffon humide. Bon nombre de nettoyants domestiques renferment des produits chimiques pouvant grandement endommager le plastique. En outre, ne pas utiliser d'essence, de térébenthine, de diluant à peinture ou à laque, de liquides pour nettoyage à sec ou tout autre produit semblable qui pourrait endommager gravement les composants en plastique. Ne jamais laisser de liquide pénétrer dans le moteur et ne jamais immerger le moteur dans un liquide.

Respecter les procédures suivantes lors de l'entretien ou des réparations du moteur.

Toute réparation non décrite dans cette rubrique devrait être exécutée à un centre de réparation en usine de DEWALT ou un centre de réparation agréé DEWALT.

Ce moteur est conçu uniquement pour une utilisation dans des applications approuvées par DEWALT. En cas d'utilisation dans des applications non approuvées, DEWALT ne peut être tenu responsable des réparations ou dommages et la garantie s'annule. Composer le 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) pour obtenir plus de renseignements.

Programme d'entretien

PROCÉDURE	Quotidienne	100 heures	50 heures ou hebdomadaire (selon la première éventualité)	150 heures ou mensuellement (selon la première éventualité)	500 heures
Nettoyage du filtre à air (3)				Х	
Vérification du niveau d'huile	Х				
Vidange d'huile (1, 2, 3)				Х	
Nettoyage de la bougie d'allumage					Χ
Nettoyage de la surface externe du moteur			Х		
Vérifier et régler le dégagement de la soupape (0,15 mm admission, 0,2 mm échappement) (2)				Х	

PROCÉDURE	Quotidienne	100 heures	50 heures ou hebdomadaire (selon la première éventualité)	150 heures ou mensuellement (selon la première éventualité)	500 heures
Nettoyage du pare-étincelles (le cas échéant)		Χ			
Nettoyage du filtre à débris (le cas échéant)				Χ	

- Vidanger l'huile du moteur après les 20 premières heures de fonctionnement. Puis, à toutes les 150 heures de fonctionnement ou mensuellement, selon la première éventualité.
- Consulter le manuel de dépannage de DEWALT pour obtenir des directives détaillées. Pour commander un manuel de dépannage, composer le 1-800-4-DEWALT.
- Effectuer la vidange d'huile plus fréquemment dans des conditions poussiéreuse ou humides.

Nettoyage de l'élément du filtre à air (Fig. 1)

ÀAVERTISSEMENT: surfaces chaudes. Risque de brûlure. Le moteur et les pièces contiguës sont très chaudes, ne pas les toucher (consulter la rubrique Surfaces chaudes des figure 1). Laisser refroidir le moteur avant d'y effectuer des réparations.

Un filtre à air sale restreindra le débit d'air vers le carburateur. Pour empêcher un mauvais fonctionnement du carburateur, faire l'entretien régulier du filtre à air. Effectuer l'entretien plus fréquemment lors de l'utilisation de l'moteur dans des endroits très poussiéreux.

ÀAVERTISSEMENT: L'utilisation d'essence ou de solvants inflammables pour le nettoyage de l'élément du filtre à air peut provoquer un incendie ou une explosion.

ÀAVERTISSEMENT: Risque d'incendie. Ne pas utiliser sans le filtre à air.

NETTOYAGE DES ÉLÉMENTS DW168F-2E. DW177F-E. DW168F-2H ET DW177F-H

- Retirer l'écrou à oreilles (Y) et le couvercle du filtre à air (X).
- 2. Retirer le deuxième écrou à oreilles (Y) et retirer le filtre (Z).
- 3. Retirer le préfiltre de type mousse (AA) du filtre (Z).
- 4. Examiner la mousse et les éléments en papier. Les remplacer si endommagés.



Pièce en mousse: Laver l'élément dans une eau savonneuse tiède. Puis le saturer d'huile à moteur propre. Presser l'élément pour retirer l'excès d'huile.

Pièce en papier : Nettoyer l'élément en le tapotant délicatement pour dégager la poussière. Enlever la poussière à l'air comprimé.


ÀAVERTISSEMENT: Lors de l'utilisation de l'air comprimé, l'utilisateur doit toujours porter une protection oculaire conforme à la norme ANSI Z87.1. (CAN/CSA Z94.3).

Ne jamais utiliser d'huile. Toujours souffler l'élément de l'intérieur de la pièce. Lors de l'utilisation d'air comprimé, maintenir la pression d'air à moins de 2,07 bars (30 psi).

Placer le préfiltre de type mousse sur l'élément en papier et le réinstaller dans le moteur.

DW168F-2F, DW177F-F ET DW188F

- Dégager les attaches du couvercle du filtre à air, puis retirer le couvercle du filtre à air.
- 2. Retirer l'élément du filtre à air.
- Laver l'élément (BB) dans une solution d'eau tiède et de détergent domestique, puis rincer à fond ou laver dans un solvant ininflammable ou à point d'éclair élevé. Laisser sécher l'élément complètement.





5. Réinsérer l'élément du filtre à air et enclencher le couvercle du filtre à air en position.

Huile


ÀAvertissement : surfaces chaudes. Risque de brûlure. Le moteur et les pièces contiguës sont très chaudes, ne pas les toucher (consulter la rubrique Surfaces chaudes des figure 1). Laisser refroidir le moteur avant d'y effectuer des réparations.

VÉRIFICATION DE L'HUILE (FIG. 1)

- 1. Déposer l'appareil sur une surface plane à niveau.
- 2. Retirer la jauge d'huile (C) et l'essuyer.
- Réinsérer la jauge d'huile complètement dans l'orifice de remplissage d'huile et serrer. Laisser la jauge d'huile reposer quelques secondes de façon à ce que l'huile se dépose sur la jauge.



 Retirer la jauge d'huile pour lire le niveau de l'huile. Si le niveau est sous le repère de la jauge graduée, ajouter de l'huile.



REMARQUE:

Les repères (CC) peuvent varier selon le moteur.

REMARQUE : Remplir le carter en versant l'huile très lentement. Si l'huile est ajoutée trop rapidement, elle débordera et le réservoir paraîtra plein.

5. Réinsérer la jauge graduée et bien serrer.

VIDANGE D'HUILE (FIG. 1)

REMARQUE: L'huile du moteur contient des substances réglementées et doit être mise au rebut conformément aux lois et règlements municipaux, étatiques, provinciaux, territoriaux et fédéraux.

- 1. Débrancher le fil de la bougie.
- 2. Déposer un récipient convenable sous le bouchon de vidange (D).
- 3. Retirer la jauge d'huile (C) du carter.
- 4. Retirer le bouchon de vidange d'huile (D).
- Laisser suffisamment de temps pour que l'huile s'écoule complètement.
- 6. Remettre le bouchon de vidange d'huile en place.
- Remplir avec l'huile recommandée, se reporter à la rubrique Recommandations de type d'huile de la section Assemblage.
- 8. Réinsérer la jauge graduée et bien serrer.
- 9. Rebrancher le fil de la bougie.

10. Éliminer l'huile conformément aux lois et aux règlements municipaux, étatiques, provinciaux, territoriaux et fédéraux.

Bougie d'allumage

Utiliser les bougies d'allumage recommandées, consulter la fiche technique pour connaître le bon type de bougie d'allumage. Pour garantir le bon fonctionnement du moteur, la bougie d'allumage doit être adéquatement écartée et exempte de résidus.

ÀAVERTISSEMENT: Si le moteur était en marche, le silencieux sera très chaud. Pour réduire le risque de blessures, laisser refroidir les pièces avant de poursuivre.

- 1. Retirer le capuchon de la bougie d'allumage.
- Nettoyer toute trace de saleté à la base de la bougie d'allumage.
- 3. Utiliser une clé à bougie (non fournie) pour retirer la bougie d'allumage.
- Examiner visuellement la bougie d'allumage. La remplacer si l'isolant est fissuré ou affiche un éclat. La nettoyer avec une brosse métallique si elle sera réutilisée.

ÀAVERTISSEMENT : Toujours utiliser de l'équipement de sécurité homologué : protection oculaire conforme à la norme ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3) munie d'écrans latéraux.

- 5. Mesurer l'écartement de la bougie avec une jauge d'épaisseur (DD). Corriger au besoin en pliant avec soin l'électrode latérale. L'écart doit être de : 0,70 à 0,80 mm (0,028 à 0,031 po).
- S'assurer que la rondelle de la bougie d'allumage le est en bon état. La visser à la main pour ne pas fausser le filetage de la bougie.
- Une fois la bougie d'allumage en position, la serrer avec une clé à bougie pour comprimer la rondelle. Lors de l'installation d'une bougie d'allumage neuve,



la serrer d'un demi-tour supplémentaire pour comprimer la rondelle. Lors de la réinstallation de la bougie d'allumage usée, la serrer d'un quart à un huitième de tour supplémentaire pour comprimer la rondelle. Ne pas trop serrer.

8. Replacer solidement le capuchon sur la bougie d'allumage.

REMARQUE: La bougie d'allumage doit être solidement vissée. En effet, une bougie mal vissée peut devenir très chaude et pourrait endommager le moteur. Ne jamais utiliser une bougie d'allumage dont la valeur thermique est inadéquate. Utiliser uniquement les bougies d'allumage recommandées ou un équivalent.


Pare-étincelles (le cas échéant)


ÀAVERTISSEMENT: Risque d'explosion ou d'incendie. NE PAS utiliser l'moteur sans le pare-étincelles (S).

ÀAVERTISSEMENT : Si le moteur était en marche, le silencieux sera très chaud. Pour réduire le risque de blessures, laisser le moteur refroidir avant de poursuivre.

REMARQUE: Pour conserver son efficacité, nettoyer le pare-étincelles à toutes les 100 heures.

 Dévisser et retirer les vis (EE) du pare-étincelles, puis retirer ce dernier (S).





 Utiliser une brosse pour retirer la calamine du filtre du pareétincelles. Examiner le filtre du pare-étincelles à la recherche de trous ou de déchirures. Le remplacer au besoin.

ÀAVERTISSEMENT: Toujours utiliser de l'équipement de sécurité homologué: protection oculaire conforme à la norme ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3) munie d'écrans latéraux lors de l'enlèvement de la calamine.

Vidange de la cuve du carburateur (Fig. 1)

- 1. Fermer le levier du robinet à essence (J, le cas échéant).
- Insérer un contenant convenable homologué OSHA pour recueillir l'essence, sous la cuve du carburateur (M). REMARQUE: L'utilisation d'un entonnoir permettra à l'essence de couler dans le contenant avec moins de dégâts.
- 3. Retirer la purge (L) de la cuve du carburateur.
- 4. L'essence se drainera de la cuve du carburateur.
- Une fois la vidange complète, remettre la purge de la cuve du carburateur.

Nettoyage du filtre à débris (le cas échéant) (Fig. 1)


ÀAVERTISSEMENT: Risque d'explosion ou d'incendie. Les vapeurs d'essence sont hautement inflammables. Faire le plein uniquement à l'extérieur dans des endroits bien aérés. Ne pas faire le plein et ne pas vérifier le niveau d'essence avec le moteur en marche. Ne pas ranger l'essence, ni la déverser ni l'utiliser près d'une flamme nue, d'une source d'étincelles (comme la soudure) ou d'équipement électrique en fonctionnement.

1. Retirer le bouchon du réservoir d'essence (A).

- 2. Retirer le filtre à débris (P).
- 3. Nettoyer le filtre à débris. avec de l'air comprimé pour retirer les résidus.

ÀAVERTISSEMENT: Lors de l'utilisation d'air comprimé, l'utilisateur doit toujours porter une protection oculaire conforme à la norme ANSI Z87.1. (CAN/CSA Z94.3).

4. Réinsérer le filtre à débris et remettre le bouchon du réservoir d'essence.



Rangement

ÀAVERTISSEMENT : Si le moteur était en marche, le silencieux sera très chaud. Pour réduire le risque de blessures, laisser le moteur refroidir avant de poursuivre.

Pour le rangement de l'appareil durant plus de 30 jours, vidanger toute l'essence de la canalisation d'essence, du réservoir et de la cuve du carburateur. Vidanger l'huile et remplir le réservoir d'huile avec de l'huile neuve et propre. **IMPORTANT**: L'essence s'oxydera et se détériorera en entreposage. Si l'essence se détériore lors de l'entreposage, le carburateur et les pièces liées au carburant devront être réparés. **REMARQUE**: Il est possible d'utiliser un agent stabilisant pour l'essence pour prolonger la durée de vie de l'essence, respecter les directives du stabilisant.

Information sur les réparations

Veuillez recueillir les informations suivantes pour tous les appels au Service à la clientèle :

Numéro du modèle	Numéro de série	
Date et lieu de l'achat		

Réparations


Pour assurer la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, les réparations, l'entretien et les réglages doivent être réalisés par un centre de réparation en usine de DEWALT, un centre de réparation agréé DEWALT ou par un personnel de réparation professionnel. Toujours utiliser des pièces de rechange identiques.

Garantie complète de deux ans

Les moteurs DEWALT sont garantis pour une période de deux ans à partir de la date d'achat. DEWALT réparera gratuitement toutes les défectuosités provoquées par un défaut de matériel ou de fabrication. Pour des renseignements pertinents aux réparations sous garantie, composer le 1-800-4-DEWALT. Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires ni aux dommages causés par des réparations réalisées ou tentées par des tiers. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

AMÉRIQUE LATINE: Cette garantie ne s'applique pas aux produits vendus en Amérique latine. Pour les produits vendus en Amérique latine, consulter les informations relatives à la garantie spécifique au pays présente dans l'emballage, appeler l'entreprise locale ou consulter le site Web pour les informations relatives à cette garantie.

REMPLACEMENT GRATUIT DES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT : Si vos étiquettes d'avertissement deviennent illisibles ou sont manquantes, composer le 1-800-4-DEWALT pour en obtenir le remplacement gratuit.



Guide de dépannage

Cette section comprend une liste des défaillances les plus communes, leurs causes et les mesures correctives. L'opérateur ou le personnel d'entretien peut exécuter certaines mesures correctives, d'autres exigent l'assistance d'un technicien DEWALT qualifié ou de votre distributeur.

Problème	Code
Le moteur refuse de démarrer1, 3, 4, 5	, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19
Après le démarrage, le moteur s'arrête	1,3, 5, 6, 9, 10, 12,19
Cliquetis	14
Régime trop élevé ou trop faible	15, 16, 17, 18
Puissance faible	

Puissance faible2, 10, 13, 14,18				
Code	Cause possible	Solution possible		
1	Niveau d'essence bas ou sans essence	Faire l'appoint d'essence		
2	Mauvaise qualité d'essence	Vidanger le réservoir d'essence et remplacer par une essence régulière sans plomb, propre et neuve avec un indice d'octane d'au moins 86		
3	Niveau d'huile bas	Faire l'appoint d'huile		
4	Le commutateur marche/arrêt est en position d'ARRÊT	Le mettre en position de MARCHE		
5	Étrangleur à la mauvaise position	Régler l'étrangleur en conséquence		
6	Robinet d'essence en position FERMÉE	OUVRIR le robinet		
7	Batterie faible (le cas échéant)	Charger la batterie		
8	Bougie d'allumage défectueuse	Remplacer la bougie d'allumage		

Code	Cause possible	Solution possible
9	Le capuchon de la bougie d'allumage est lâche	Fixer solidement le capuchon de la bougie d'allumage
10	Compression faible ou nulle	Serrer la bougie d'allumage. Si le problème persiste, communiquer avec un centre de réparation en usine de DEWALT ou un centre de réparation agréé DEWALT
11	Aucune production d'étincelles	Vérifier le fil de la bougie d'allumage. Si le problème persiste, communiquer avec un centre de réparation en usine de DEWALT ou un centre de réparation agréé DEWALT

Code	Cause possible	Solution possible
12	L'encrassement de la bougie d'allumage est fuligineux ou poisseux d'une substance noire	 a. Nettoyer la bougie d'allumage. Consulter la rubrique Bougie d'allumage à la section Entretien. b. Vérifier l'écartement de la bougie d'allumage, rectifier au besoin. Consulter la rubrique Bougie d'allumage à la section Entretien. c. Remplacer la bougie d'allumage. Consulter la
		Fiche technique.
		d. Si le moteur est toujours défectueux au démarrage, communiquer avec un centre de réparation en usine de DEWALT ou un centre de réparation agréé DEWALT.

Code	Cause possible	Solution possible
13	Filtre à air sale	Nettoyer ou remplacer les éléments du filtre à air
14	Dégagements incorrects des soupapes	Régler les dégagements des soupapes. Communiquer avec un centre de réparation en usine de DEWALT ou un centre de réparation agréé DEWALT.
15	Bielle du limiteur de régime coincée ou pliée	Communiquer avec un centre de réparation en usine de DEWALT ou un centre de réparation agréé DEWALT.
16	L'axe de l'étrangleur coincé	Communiquer avec un centre de réparation en usine de DEWALT ou un centre de réparation agréé DEWALT.
17	Ressort du limiteur de régime plié ou perdu	Communiquer avec un centre de réparation en usine de DEWALT ou un centre de réparation agréé DEWALT.
18	Pare-étincelles bouché	Nettoyer et réinsérer
19	Carburateur sale	Communiquer avec un centre de réparation en usine de DEWALT ou un centre de réparation agréé DEWALT.

LA GARANTIE SUIVANTE NE S'APPLIQUE QU'AUX PRODUITS FABRIQUÉS EN CONFORMITÉ AUX EXI-GENCES TECHNIQUES DE L'AGENCE DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE DES ÉTATS-UNIS (UNITED STATES ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY) ET DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE ET QUI SONT DISTRIBUÉS ET VENDUS AUX ÉTATS-UNIS.

I. DÉCLARATION DE GARANTIE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS PAR ÉVAPORATION

Vos droits garantis et obligations: Le California Air Resources Board, le Environmental Protection Agency des États-Unis et DEWALT se font un plaisir de vous expliquer le système de contrôle des émissions par évaporation de carburant de l'année modèle 2008 applicable aux petits moteurs tout terrain. Aux États-Unis et dans l'État de la Californie, les nouveaux petits moteurs tout terrain doivent être conçus, fabriqués et dotés de dispositifs qui répondent aux normes étatiques antismogs strictes. DEWALT doit garantir le système de contrôle des émissions par évaporation de carburant de votre petit moteur tout terrain pour les périodes de temps stipulées ci-dessous en autant qu'il n'y ait eu aucun mauvais traitement, négligence ou entretien inadéquat de votre petit moteur tout terrain.

Le système de contrôle des émissions par évaporation de carburant pourrait comprendre des pièces comme le carburateur ou le système d'alimentation par injection, le système de démarrage et le convertisseur catalytique et également les flexibles, courroies, connecteurs et autres modules en lien avec le contrôle des émissions.

En cas de réparation sous garantie en lien avec la présente déclaration, DEWALT réparera votre petit moteur tout terrain sans frais y compris la pose du diagnostic et la fourniture de pièces et de la main-œuvre.

Couverture de la garantie du fabricant : Les petits moteurs tout terrain, année modèle 1995 et ultérieure, sont garantis pour une période de deux ans. Si une pièce liée au contrôle des émissions de votre moteur est défectueuse, la pièce sera réparée ou remplacée par DEWALT.

Responsabilités du propriétaire en vertu de la garantie : En tant que propriétaire du petit moteur tout terrain, vous êtes tenu d'assurer l'entretien précisé dans votre manuel du propriétaire. DEWALT vous recommande de conserver tous les reçus relatifs à l'entretien de votre petit moteur tout terrain par contre, DEWALT ne peut vous refuser la couverture à défaut de présenter les reçus ou du non-respect de l'exécution de toutes les tâches d'entretien programmées. En tant que propriétaire d'un petit moteur tout terrain, vous devez toutefois savoir que DEWALT peut vous refuser la couverture de la garantie si votre petit moteur tout terrain ou une pièce correspondante est défectueux(se) en raison d'un mauvais traitement, d'une négligence, d'un entretien inadéquat, de modifications non approuvées.

Il est de votre responsabilité de présenter votre petit moteur tout terrain à un centre de distribution DEWALT dès que le problème surgit. Les réparations sous garantie devraient être réalisées dans des délais raisonnables n'excédant pas 30 jours.

Pour toutes questions relatives à vos droits et responsabilités en vertu de la présente garantie, communiquer avec DEWALT Industrial Tool Co., au 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) ou visiter le site Web DEWALT au www.dewalt.com pour obtenir de plus amples renseignements et de l'assistance.

II. GARANTIE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS PAR ÉVAPORATION DE CARBURANT

La garantie du système de contrôle des émissions par évaporation de carburant (garantie SCÉÉC) pour les moteurs année modèle 1997 et ultérieure

- (a) Conditions d'applications : La présente garantie s'appliquera aux moteurs année modèle 1997 et ultérieure. La période de garantie SCÉÉC débutera à la date d'achat ou de livraison initiale du nouveau moteur ou matériel à son dernier acheteur et s'étendra pour une période continue de 24 mois consécutifs.
- (b) Couverture générale de la garantie du système de contrôle des émissions par évaporation de carburant : DEWALT garantit le produit au dernier acheteur du nouveau moteur ou matériel, et à tous les acheteurs subséquents, pour une période de deux ans.
 - (1) Le moteurs sont conçus, fabriqués et dotés de dispositifs conformes à tous les règlements applicables adoptés par l'EPA et le CARB dans leur propre juridiction et
 - (2) sont exempts de défauts de fabrication et de main-d'œuvre, qui à tout moment, sous la période de couverture de la garantie SCÉÉC pourrait provoquer une défaillance d'une pièce en lien avec le contrôle des émissions garantie, sera identique en matière de matériel aux pièces décrites dans la demande d'homologation du moteur du fabricant.

La garantie SCÉÉC s'applique uniquement aux pièces en lien avec le contrôle des émissions de votre moteur comme suit :

(1) Toutes pièces en lien avec le contrôle des émissions garanties dont un remplacement n'est pas exigé dans le cadre du programme d'entretien tel que précisé dans le manuel du propriétaire doivent être garanties pour la période de garantie SCÉÉC. Si une telle pièce fait défaut au cours de cette période, elle sera réparée ou remplacée par DEWALT en conformité au paragraphe (4) ci-dessous. En outre, toute pièce réparée ou remplacée en vertu de la garantie SCÉÉC sera garantie pour la période restante de la dite Garantie.

- (2) Toutes pièces en lien avec le contrôle des émissions garanties dont un examen régulier est précisé dans le manuel du propriétaire doivent être garanties pour la période de garantie SCÉÉC. Une déclaration inscrite dans de telles directives, relatives à une « réparation ou un remplacement au besoin » ne doit en aucun cas réduire la période de garantie SCÉÉC. En outre, toute pièce réparée ou remplacée en vertu de la garantie SCÉÉC sera garantie pour la période restante de la dite Garantie.
- (3) Toutes pièces en lien avec le contrôle des émissions garanties dont un remplacement est exigé dans le cadre du programme d'entretien tel que précisé dans le manuel du propriétaire doivent être garanties pour la période de temps précédente au premier remplacement programmé pour cette pièce. Si la pièce fait défaut avant le premier remplacement programmé, la pièce sera réparée ou remplacée par DEWALT en conformité au paragraphe (4) ci-dessous. Toutes pièces en lien avec le contrôle des émissions réparées ou remplacées en vertu de la garantie SCÉÉC sera garantie pour le reste de la période de la dite garantie pour la période de temps précédente au premier remplacement programmé pour une telle pièce.
- (4) La réparation ou le remplacement de toutes pièces en lien avec le contrôle des émissions garanties en vertu de la garantie SCÉC sera effectué(e) sans frais pour le propriétaire à un centre de réparation sous garantie autorisé DEWALT. Les services de garantie ou les réparations sous garantie devront être exécutés dans des centres de distribution qui disposent d'une franchise pour les réparations desdits moteurs.
- (5) Lors de l'examen du moteur à un centre de réparation sous garantie autorisé DEWALT, le propriétaire ne peut être tenu responsable des frais de diagnostics si la réparation est couverte par la garantie.

- (6) DEWALT assume la responsabilité de tous dommages causés à d'autres composants originaux du moteur ou toutes modifications approuvées découlant d'une défaillance d'une pièce sous garantie, de toutes pièces en lien avec le contrôle des émissions couvertes en vertu de la garantie SCÉÉC.
- (7) Pour la période valide de la garantie SCÉÉC, DEWALT maintiendra un approvisionnement suffisant de pièces garanties en lien avec le contrôle des émissions, pour répondre à la demande prévue pour de telles pièces.
- (8) Toute pièce de rechange peut être utilisée lors d'un entretien ou d'une réparation sous garantie et sera fournie sans frais au dernier acheteur. Un tel usage ne réduit en aucun cas les obligations de DEWALT en vertu de la garantie SCÉÉC.
- (9) Un pièce ajoutée ou modifiée non approuvée par l'Air Resources Board ne peut être utilisée. Une telle utilisation servira de base pour l'annulation d'une réclamation sous garantie faite en conformité avec cette déclaration. DEWALT ne sera pas tenu de couvrir les défaillances de pièces garanties résultant de l'utilisation de pièces ajoutées ou modifiées.

LES PIÈCES EN LIEN AVEC LE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS COMPRENNENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- 1) Système de contrôle d'alimentation en carburant :
 - a) module du carburateur à essence et ses composants internes
 - b) filtre à essence (le cas échéant)
 - c) joints d'étanchéité du carburateur
 - d) pompe à essence (le cas échéant)
- 2) Circuit d'entrée d'air, notamment :
 - a) tuyau d'admission/collecteur d'air
 - b) filtre à air

- 3) Système d'allumage, notamment :
 - a) bougie d'allumage
 - b) module d'allumage/bobine
- 4) Divers articles composants les systèmes ci-dessus
 - a) soupapes, interrupteurs et commutateurs liés aux systèmes d'aspiration, thermique ou minuteur
 - b) flexibles, courroies, connecteurs et modules
- 5) Système de contrôle des émissions par évaporation du carburant
 - a) conduite d'essence homologuée par la CARB, en vertu de la déclaration de 2007
 - b) collier de conduite d'essence
 - c) réservoir à charbon actif (le cas échéant)
 - d) Soupape de transfert (le cas échéant)
 - e) Réservoir de carburant (le cas échéant)
 - f) Bouchon du réservoir de carburant (le cas échéant)
- 6) Système de contrôle des émissions de l'échappement
 - a) convertisseur catalytique (le cas échéant)

FICHE TECHNIQUE DU MOTEUR	DW168F-2E	DW177FD-E	DW168F-2H	DW177F-H	DW188F-H	DW168F-2F	DW177F-F	DW188F	
Poids à sec (approximatif)	17,38 kg (38 lb)	26,70 kg. (59 lb)	17,38 kg (38 lb)	26,70 kg. (59 lb)	32,80 kg (72 lb)	13,87 kg (31 lb)	24,0 kg (53 lb)	31,5 kg (69 lb)	
Dimensions (Long x Lar x H)		Pour les dimensions, consulter les schémas d'installation du manuel de dépannage							
Туре		Refroidi à l'air, monocylindrique à 4 cycles, à bougie							
Carburant		Essence régulière sans plomb (indice d'octane d'au moins 86)							
Cylindrée (cc)	196	270	196	270	389	196	270	389	
Application	Compres	seur d'air	Lav	euse haute pres	sion		Génératrice		
Puissance en HP (*puissance brute) (hp à tr/min)	*6,5 à 3 400	*9 à 3 400	*6,5 à 3 600	*9 à 3 600	*13 à 3 600	*6,5 à 3 600	*9 à 3 600	*13 à 3 600	
Volume du réservoir de carburant (gallons/litres)	0,95/3,6	1,56/5,9	0,95/3,6	1,56/5,9	1,93/7,3		Sans		
Volume d'huile	0,63 pintes/ 0,60 l	1,2 pintes/ 1,1 I	0,63 pintes/ 0,60 l	1,2 pintes/ 1,1 l	1,2 pintes/ 1,1 l	0,63 pintes/ 0,60 l	1,2 pintes/ 1,1 I	1,2 pintes/ 1,1 l	
Type de filtre à air				Élément de type	mousse ou papie	r			
Capteur de bas niveau d'huile qui commande l'arrêt moteur				С	Ooté				
Filtre à essence				С	Ooté				
Type de bougie d'allumage	NGK : BP6ES, **	BPR6ES. BPR6E	S/AUTOLITE : 63/	AC DELCO : R41	IXL, R42XLS, R43	BFS, R43XL, R43XI	S, R44XLS, R45X	LS ou équivalent	
Écartement de la bougie				0,70 à 0,80 mm	(0,028 à 0,031 po)			
Valve d'arrêt d'essence à solénoïde		Sans Solénoïde de 12 V c.c.						le 12 V c.c.	
Lampe incandescente			Sa	ns			2 pc	les	
Commande de ralenti	Pneun	natique		S	ans		Solénoïde de12 V c.c.	À relais de 12 V c.c.	
Démarreur électrique	Sans	Doté		S	Sans		Doté	Doté	
Angle d'inclinaison max. recommandé	< 25 or 30°								

^{*} Puissance brute (HP). Cette puissance nominale représente la puissance maximale obtenue en laboratoire à 3 600 tr/min en conformité avec la norme J1995 de test des moteurs de la SAE (Society of Automotive Engineers) et n'est présente qu'à des fins de comparaison. La puissance réelle du moteur sera plus faible et variera selon l'application, le régime et d'autres variables comme l'altitude et la température.


^{**} Cette bougie est conforme à la norme canadienne ICES-002.

Componentes (Fig. 1)

- A. Tapa del combustible (si viene equipada)
- B. Tanque de combustible (si viene equipado)
- C. Varilla para medición del nivel de aceite
- D. Drenaje de aceite
- E. Cigüeñal con toma de fuerza
- F. Filtro de aire
- G. Interruptor de encendido/apagado (si viene equipado)
- H. Control de gases configurado
- I. Palanca del estrangulador
- J. Válvula del combustible (si viene equipada)
- K. Arrancador de retroceso
- L. Tapón de drenaje de la taza del carburador
- M. Taza del carburador
- N. Depósito de carbono (si viene equipado)
- O. Sensor de apagado automático por bajo nivel de aceite
- P. Pantalla para desechos (si viene equipada)

Superficies calientes (Fig. 1)

- Q. Cabezal del cilindro
- R. Silenciador (si viene equipado)
- S. Apagachispas (si viene equipado)
- T. Escape (silenciador no suministrado)
- U. Bujía
- V. Conexión para válvula piloto (si viene equipada)
- W. Cubierta de la válvula



Definiciones: Normas de seguridad

Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de cada palabra de señal. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.

ÀPELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

AADVERTENCIA: Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

AATENCIÓN: Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, posiblemente provocaría lesiones leves o moderadas.

ATENCIÓN: Utilizado sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, **puede** provocar **dañ os en la propiedad.**

Instrucciones de seguridad importantes

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES: Este manual contiene instrucciones importantes de seguridad para los modelos DW168F, DW177F y DW188F que deben seguirse durante la instalación y el mantenimiento del motor.

ÀPELIGRO: Monóxido de carbono. Usar un motor en interiores lo matará en minutos. El escape del motor contiene altos niveles de monóxido de carbono (CO), un gas venenoso que no se puede ver ni oler. Puede estar inhalando CO aún si NO huele los gases del escape del motor.

 NUNCA use un motor en el interior de casas, garajes, sótanos u otras áreas parcialmente cerradas. En esas áreas se pueden acumular niveles mortales de monóxido de carbono. Usar un ventilador o abrir las ventanas NO suministra suficiente aire fresco.

- ÚSELO SOLAMENTE en exteriores y lejos de ventilaciones, puertas y ventanas abiertas. Estas aberturas pueden atraer el escape del motor.
- Aun cuando el motor se use correctamente, el CO se puede infiltrar en su hogar. Dentro de la casa, utilice SIEMPRE una alarma contra CO a batería o con batería de reserva (no suministrada).
 Antes de usar la alarma contra CO, lea y siga todas las instrucciones. Si comienza a sentir náuseas, mareos o debilidad, vaya a un lugar con aire fresco de inmediato. Consulte a un médico. Es posible que se haya envenenado con monóxido de carbono.

ÀADVERTENCIA: No opere esta unidad hasta que haya leído y comprendido las instrucciones de seguridad, operación y mantenimiento de este manual de instrucciones y el manual de instrucciones de la herramienta.

ÀADVERTENCIA: El escape del motor de este producto contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de utilizarlo.

IMPORTANTE: Estos productos están equipados con silenciadores apagachispas. Éste es un requisito legal en el estado de California. El hecho de que el motor no esté equipado con un apagachispas, según se define en la sección 4442 del Código de Recursos Públicos de California, ni se mantenga en buenas condiciones de uso, constituye una violación a la sección 130050 o a las secciones 4442 y 4443 de los estatutos de California. Los apagachispas también se requieren en ciertas tierras del Servicio Forestal de los Estados Unidos y pueden ser obligatorios por ley en virtud de otros estatutos y ordenanzas

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



AADVERTENCIA: RIESGO DE EXPLOSIÓN O INCENDIO ¿QUÉ PUEDE SUCEDER? CÓMO EVITARLO

- Las chispas de los productos humeantes, los arcos eléctricos, el escape, las llamas, los gases y los componentes del motor caliente, como el silenciador, pueden encender la gasolina derramada o sus vapores.
- El calor expandirá el combustible dentro del tanque, lo que podría provocar un derrame y una posible explosión de fuego.
- La ausencia o el mal funcionamiento del silenciador apagachispas puede causar un incendio.

- Antes de quitarle la tapa al tanque para agregar combustible, apague el motor y deje que se enfríe.
- Sea cuidadoso al llenar el tanque para evitar que el combustible se derrame.
 Antes de arrancar el motor, asegúrese de que la tapa esté bien colocada y aleje la unidad del área combustible.
- Mantenga un nivel máximo de combustible por debajo de los hombros de la pantalla para desechos a fin de permitir la expansión.
- Asegúrese de que el silenciador apagachispas esté en su lugar y no tenga daños.
- Si el silenciador apagachispas falta o está dañado, reemplácelo.

 Los materiales combustibles que entren en contacto con las partes calientes del motor pueden encenderse.

 El combustible que no se almacena en forma correcta podría causar un encendido accidental. Si no se lo resguarda adecuadamente, podría terminar en manos de niños u otras personas no calificadas.

- Agregue combustible al aire libre, en áreas bien ventiladas. Corrobore que no existan fuentes de ignición, como productos humeantes, cerca del lugar de recarga de combustible.
- Opere el motor en un área limpia, seca y bien ventilada, a una distancia mínima de 1,2 m (48 pulg.) de cualquier edificación, objeto o pared. No opere la unidad dentro de la casa o en un área muy cerrada.
- Opere el motor en un área abierta y alejada de arbustos, hojas u otros materiales combustibles.
- Almacene el combustible dentro de un contenedor aprobado por OSHA en un lugar seguro, lejos del área de trabajo.

- El funcionamiento sin atención de este producto podría provocar lesiones personales o daños a la propiedad. Para disminuir el riesgo de incendio, no permita que el motor funcione sin que alguien lo controle.
- Cuando el motor esté en funcionamiento, preste siempre atención.



ÀPELIGRO: RIESGO RESPIRATORIO (ASFIXIA) ¿QUÉ PUEDE SUCEDER? CÓMO EVITARLO

- La inhalación de los gases del escape puede causar lesiones serias o la muerte. El escape del motor contiene altos niveles de monóxido de carbono (CO), un gas venenoso que no se puede ver ni oler. Puede estar inhalando CO aún si no huele los gases del escape del motor.
- NUNCA use un motor en el interior de casas, garajes, sótanos u otras áreas parcialmente cerradas.
 En esas áreas se pueden acumular niveles mortales de monóxido de carbono. Usar un ventilador o abrir las ventanas NO suministra suficiente aire fresco.
- Úselo solamente en exteriores y lejos de ventilaciones, puertas y ventanas abiertas. Estas aberturas pueden atraer el escape del motor.

- Mantenga a los niños, las mascotas y otras personas lejos del área de operaciones.
- Mantenga siempre el tubo de escape libre de objetos extraños.



ÀPELIGRO: RIESGO DE LESIÓN O DAÑO A LA PROPIEDAD AL TRANSPORTAR O ALMACENAR LA UNIDAD

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?

Se puede producir una pérdida o un derrame de combustible y aceite, lo que puede ocasionar un peligro de incendio o inhalación, lesiones graves o la muerte. Los derrames de aceite y combustible causarán daños en la alfombra, la pintura u otras superficies de vehículos y remolques. Los derrames de aceite y combustible aumentan el riesgo de lesiones.

CÓMO EVITARLO

- Nunca traslade el motor cuando esté en funcionamiento, tenga combustible en el sistema de combustible o la válvula del combustible esté abierta.
- Cuando transporte el motor, colóquelo siempre sobre un tapete protector para proteger al vehículo contra daños por pérdidas. Retire el motor del vehículo de inmediato cuando llegue a destino. Mantenga siempre el nivel de aceite y nunca lo coloque de costado.
- Transporte el combustible solamente en un recipiente aprobado por OSHA.



ÀADVERTENCIA: RIESGO DE SUPERFICIES CALIENTES ¿QUÉ PUEDE SUCEDER? CÓMO EVITARLO

- Tocar metal expuesto (el silenciador y otras partes del motor) puede provocar quemaduras graves.
- Nunca toque ninguna parte metálica expuesta del motor durante o inmediatamente después de su funcionamiento. El motor continuará caliente durante varios minutos después de su funcionamiento.
- No toque las cubiertas protectoras ni intente realizar un mantenimiento hasta que el motor se haya enfriado.



ADVERTENCIA: RIESGO POR PIEZAS MÓVILES ¿QUÉ PUEDE SUCEDER? CÓMO EVITARLO

- El motor puede arrancar por accidente si el volante se gira manualmente o se mueve al tirar del arrancador de retroceso.
- Antes de realizar el mantenimiento, desconecte siempre la bujía.

 Las piezas móviles como la polea, el volante y la correa pueden provocar lesiones graves si entran en contacto con usted o con su ropa.

 Intentar hacer funcionar el motor con partes dañadas o faltantes, o intentar reparar el motor sin las cubiertas protectoras, puede exponerlo a piezas móviles y, en consecuencia, a lesiones graves.

- Nunca haga funcionar el motor sin los protectores o cubiertas o si éstos están dañados.
- Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas en movimiento. Las ropas holgadas, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- Los orificios de ventilación pueden cubrir piezas en movimiento, por lo que también se deben evitar.
- Cualquier reparación que el producto requiera debe ser realizada en un centro de servicio de fábrica DEWALT o un centro de servicio autorizado DEWALT.



ÀADVERTENCIA: RIESGO DE OPERACIÓN INSEGURA ¿QUÉ PUEDE SUCEDER? CÓMO EVITARLO

 La operación insegura del motor podría producir lesiones graves o la muerte a usted mismo u otras personas.

CÓMO EVITARLO Revise y comprenda todas la

- Revise y comprenda todas las instrucciones y advertencias de este manual.
- Familiarícese con la operación y los controles del motor.
- Mantenga el área de operaciones libre de personas, mascotas y obstáculos.
- Mantenga a los niños alejados del motor en todo momento.
- No opere el motor cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol o drogas. Manténgase alerta en todo momento.
- Nunca anule las funciones de este producto.
- Equipe el área de trabajo con un extintor.
- No opere el motor si le faltan piezas, están rotas o no son las autorizadas.
- Nunca se pare sobre el motor.



ÀATENCIÓN: RIESGO POR RUIDOS ¿QUÉ PUEDE SUCEDER? CÓMO EVITARLO

 En ciertas condiciones y según el tiempo de uso y las aplicaciones, el ruido producido por este producto puede contribuir a la pérdida de la audición. Utilice SIEMPRE equipo de seguridad certificado: Protección auditiva ANSI S12.6 (S3.19).

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ENSAMBLAJE

ÀADVERTENCIA: No opere esta unidad hasta que haya leído y comprendido las instrucciones de seguridad, operación y mantenimiento de este manual de instrucciones y el manual de instrucciones del producto.

Este motor se debe usar solamente para aplicaciones aprobadas por DEWALT. Si se lo utiliza para aplicaciones no autorizadas, DEWALT no se hace responsable de los daños y las reparaciones, y la garantía se anula. Para obtener más información, llame a 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258).


Para montar el motor correctamente, consulte las instrucciones de instalación en el manual del taller.

ÀATENCIÓN: El motor NO VIENE lleno con aceite de fábrica. Antes de poner el motor en funcionamiento, debe agregarle aceite; de lo contrario, el motor se dañará.

Recomendaciones sobre el aceite

Para uso general, se recomienda el SAE 10W-30. Consulte el Cuadro de temperatura y viscosidad ambiental para conocer el aceite recomendado según el intervalo de temperatura promedio de su área. **NOTA:** NO se recomienda el uso de aceite sintético.

CUADRO DE TEMPERATURA Y VISCOSIDAD AMBIENTAL



PARA AGREGAR ACEITE (FIG. 1)


- Consulte el Cuadro de temperatura y viscosidad ambiental que está arriba para conocer la viscosidad correcta.
- 2. Retire la varilla para medición del nivel de aceite.
- Agregue lentamente el aceite recomendado; consulte las especificaciones para conocer la capacidad de aceite. NOTA: Si agrega el aceite demasiado rápido, se desbordará y parecerá que está lleno.


Consulte el apartado **Para controlar el aceite** en la sección *Mantenimiento* para conocer las instrucciones.

PARA AGREGAR COMBUSTIBLE

ÀADVERTENCIA: Riesgo de explosión o incendio. El vapor de la gasolina es altamente inflamable. Cargue el combustible al aire libre, en áreas bien ventiladas. No cargue combustible ni controle el nivel de gasolina con el motor en funcionamiento. No almacene, derrame ni use gasolina cerca de una llama abierta, una fuente de chispas (como una soldadura) o un equipo eléctrico en funcionamiento.

- 1. Quite la tapa del combustible (A).
- 2. Agregue al tanque de combustible (B) gasolina normal sin plomo, nueva y limpia, con un índice mínimo de 86 octanos (B). No llene el tranque por encima de los hombros de la pantalla para desechos (P), según se muestra. NOTA: La pantalla para desechos protege el motor contra la suciedad y los desechos. Quite la pantalla solamente para limpiar. Consulte el apartado Limpieza de la pantalla para desechos en la sección Mantenimiento para conocer las instrucciones.





NOTA: No mezcle aceite y gasolina.

3. Vuelva a colocar la tapa en el tanque. Gire la tapa en la dirección de las agujas del reloj hasta que se detenga.

COMBUSTIBLES OXIGENADOS

Algunos tipos convencionales de gasolina están mezclados con alcohol u otro compuesto etéreo. Estas gasolinas reciben el nombre de combustibles oxigenados. Para cumplir con los estándares de aire limpio, algunas áreas de los Estados Unidos y Canadá usan combustibles oxigenados con el propósito de reducir las emisiones. Si utiliza combustible oxigenado, asegúrese de que no tenga plomo y de que cumpla con el requisito de índice mínimo de 86 octanos.

Antes de usar un combustible oxigenado, procure corroborar el contenido del combustible. Algunos estados o provincias requieren que esta información esté publicada en la bomba. A continuación, se detallan los porcentajes de sustancias oxigenadas aprobados por la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente):

Etanol (etil o alcohol de grano) 10% por volumen. Puede usar gasolina que contenga hasta un 10% de etanol por volumen. Es posible que la gasolina que contiene etanol se comercialice con el nombre gasohol.

ATENCIÓN: Riesgo de daño a la propiedad. NO utilice combustible E85.

MTBE (éter butílico terciario metílico) 15% por volumen. Puede usar gasolina que contenga hasta un 15% de MTBE por volumen.

Metanol (metil o alcohol metílico) 5% por volumen. Puede usar gasolina que contenga hasta un 5% de metanol por volumen, siempre que contenga solventes e inhibidores de la corrosión para proteger el sistema del combustible. La gasolina que contiene más de un 5% de metanol por volumen puede ocasionar problemas en el arranque o de funcionamiento. También puede dañar las piezas de metal, caucho y plástico del motor o del sistema del combustible.

Si advierte síntomas de funcionamiento no deseados, pruebe en otra estación de servicio o cambie la marca de la gasolina.

NOTA: La garantía no cubre los daños del sistema del combustible o los problemas de funcionamiento derivados del uso de un combustible oxigenado que contenga un porcentaje de sustancia oxigenada superior al mencionado.

Lugar

ÀPÉLIGRO: Riesgo de inhalación. El escape del motor de gasolina contiene monóxido de carbono, un gas inodoro que es fatal. Opere el motor solamente al aire libre, en áreas limpias, secas y bien ventiladas.

CONSIDERACIONES SOBRE EL RUIDO

Consulte a las autoridades locales sobre los niveles de ruido aceptables en su zona.

Preparación para el uso

- 1. Coloque la unidad sobre una superficie nivelada.
- Controle el nivel de aceite. Consulte Control del nivel de aceite en la sección Mantenimiento.

ATENCIÓN: No opere el motor sin aceite o con el aceite incorrecto. DEWALT no se hace cargo de las fallas del motor causadas por el uso del aceite incorrecto.

- 3. Controle el nivel de combustible.
- Consulte el manual del producto para conocer los procedimientos específicos de puesta en marcha.

NOTA: Si advierte algún ruido o alguna vibración inusual, detenga el motor y consulte la sección de detección de problemas y el manual del taller.

Funcionamiento a gran altitud

En una gran altitud, la mezcla estándar de aire y combustible del carburador será muy pesada. Disminuirá el rendimiento y aumentará el consumo de combustible. Una mezcla muy pesada también obstruirá la bujía y dificultará el arranque.

El rendimiento a gran altitud se puede mejorar con modificaciones específicas al carburador. Si siempre hace funcionar su motor en altitudes superiores a los 1 524 metros (5 000 pies), haga que su centro de mantenimiento autorizado le realice la modificación al carburador.

Aún con una modificación en el carburador, los caballos de fuerza del motor disminuirán en un 3,5% por cada 300 metros (1000 pies) que aumente la altitud. El efecto de la altitud en los caballos de

fuerza será mayor que esto si no se realiza ninguna modificación al carburador. La disminución de los caballos de fuerza del motor reducirá la salida de potencia del motor.

NOTA: Cuando se modifica el carburador para un funcionamiento a gran altitud, la mezcla de aire y combustible será demasiado pobre para el uso en una altitud baja. Si el motor se utiliza en bajas altitudes después de la modificación del carburador, este último puede hacer que el motor se sobrecaliente y se dañe seriamente. Para darle uso en bajas altitudes, haga que su centro de mantenimiento autorizado restablezca las especificaciones de fábrica del carburador.

MANTENIMIENTO

ÀADVERTENCIA: Para limpiar la herramienta, sólo utilice jabón suave y un paño húmedo en las partes plásticas. Muchos limpiadores para uso doméstico contienen sustancias químicas que pueden dañar el plástico considerablemente. Tampoco utilice gasolina, aguarrás, barniz o solvente, líquidos para limpieza en seco o productos similares, que podrían dañar seriamente las piezas de plástico. Nunca permita que penetre líquido dentro del motor, ni lo sumerja en un líquido.

Cuando se realicen tareas de mantenimiento o servicio en el motor, se deben seguir los siguientes procedimientos.

Cualquier tarea de mantenimiento que no esté incluida en esta sección debe ser realizada en un centro de servicio de fábrica DEWALT o un centro de servicio autorizado DEWALT.

Este motor se debe usar solamente para aplicaciones aprobadas por DEWALT. Si se lo utiliza para aplicaciones no autorizadas, DEWALT no se hace responsable de los daños y las reparaciones, y la garantía se anula. Para obtener más información, llame al 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258).

Tabla de mantenimiento

Procedimiento	Diariamente	100 horas	50 horas o semanalmente (lo que ocurra primero)	150 horas o men- sualmente (lo que ocurra primero)	500 horas
Limpiar el filtro de aire (3)				Χ	
Controlar el nivel de aceite	Х				
Cambiar el aceite (1,2,3)				Χ	
Limpiar la bujía					Х
Limpiar el exterior del motor			Х		
Controlar y ajustar el huelgo de la válvula (0,15 mm en la entrada y 0,2 mm en la salida) (2)				Х	
Limpiar el apagachispas (si viene equipado)		Х			
Limpiar la pantalla contra desechos (si viene equipada)				Х	

- El aceite del motor se debe cambiar después de las primeras 20 horas de funcionamiento. De allí en más, cambie el aceite cada 150 horas de funcionamiento o mensualmente, lo que ocurra primero.
- Consulte el manual del taller de DEWALT para conocer las instrucciones detalladas. Para solicitar un manual del taller, llame al 1-800-4-DEWALT.
- 3. Realice el procedimiento con mayor frecuencia en ambientes más húmedos o con más polvo.

Limpieza de las piezas del filtro de aire (Fig. 1)

AADVERTENCIA: Superficies calientes. Riesgo de quemaduras. El motor y las piezas circundantes están muy calientes: no los toque. (Consulte las Superficies calientes identificadas en la Figura. 1). Espere hasta que el motor se enfríe antes de realizar el mantenimiento.


Un limpiador de aire sucio restringirá el flujo de aire al carburador. Para prevenir el mal funcionamiento del carburador, realice el mantenimiento del filtro de aire periódicamente. Realice el mantenimiento con mayor frecuencia cuando opere el motor en áreas con mucho polvo.

ÀADVERTENCIA: El uso de gasolina o solventes inflamables para limpiar las piezas del filtro puede causar un incendio o una explosión.

AADVERTENCIA: Riesgo de incendio. No opere el motor sin el filtro de aire.

PARA LIMPIAR LAS PIEZAS DW168F-2E, DW177F-E, DW168F-2H, DW177F-H

- Retire la tuerca mariposa (Y) y la cubierta del filtro de aire (X).
- 2. Retire la segunda tuerca mariposa (Y) y el filtro (Z).
- 3. Retire el filtro previo de espuma (AA) del filtro (Z).
- Examine las piezas de espuma y de papel. Si están dañados, reemplácelos.



PARA LIMPIAR LAS PIEZAS

Pieza de espuma: Lave la pieza con agua tibia jabonosa. Luego, embébala en aceite para motor limpio. Estruja la pieza para retirar el exceso de aceite.

Pieza de papel: Golpéela suavemente para quitar el polvo. Use aire comprimido para soplar el polvo.

ADVERTENCIA: Cuando se utiliza aire comprimido, el usuario siempre debe usar protección para los ojos conforme a la norma ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3).

Nunca use aceite. Sople siempre la pieza desde el interior. Si utiliza aire comprimido, mantenga la presión de aire a menos de 30 psi. Coloque el filtro previo de espuma sobre la pieza de papel y vuelva a instalarlo en el motor.

DW168F-2F, DW177F-F, DW188F

- Destrabe los sujetadores de la cubierta del filtro y quite la cubierta del limpiador de aire.
- 2. Retire las piezas del filtro de aire.
- 3. Lave las piezas (BB) con una solución de detergente de uso doméstico y agua tibia y luego enjuague bien, o lávelas con un solvente que no sea no inflamable o que no tenga un punto de inflamación alto. Deje que las piezas se sequen bien.
- Sumerja las piezas en aceite para motor limpio y estruja para retirar el exceso de alcohol. NOTA: Si en las piezas queda mucho aceite, el motor emitirá humo durante el arrangue inicial.
- Vuelva a instalar las piezas del filtro de aire y trabe la cubierta del filtro en el lugar.




Aceite

ÀADVERTENCIA: Superficies calientes. Riesgo de quemaduras. El motor y las piezas circundantes están muy calientes: no los toque. (Consulte las Superficies calientes identificadas en la Figura 1). Espere hasta que el motor se enfríe antes de realizar el mantenimiento.

PARA CONTROLAR EL ACEITE (FIG. 1)

- 1. Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- 2. Quite la varilla para medición del nivel de aceite (C) y límpiela.
- Vuelva a insertarla por completo en el orificio de llenado del aceite y ajuste. Deje que el aceite se junte sobre la varilla para medición durante unos segundos.
- 4. Saque la varilla y lea el nivel de aceite. Si el nivel está por debajo de la marca en la varilla para medición del nivel de aceite, agregue



aceite. NOTA: La marca (CC) puede variar según el motor.

NOTA: Cuando llene el cigüeñal, deje que el aceite fluya lentamente. Si agrega el aceite demasiado rápido, se desbordará y parecerá que está lleno.

 Vuelva a colocar la varilla para medición del nivel de aceite y ajuste bien.

PARA CAMBIAR EL ACEITE (FIG. 1)

NOTA: El aceite del motor contiene sustancias que están reguladas y que se deben desechar de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales, estatales, provinciales y federales.

- 1. Desconecte el cable de la bujía.
- Coloque un recipiente adecuado debajo del tapón de drenaje del aceite (D).
- Retire la varilla para medición del nivel de aceite (C) del ciqüeñal.
- 4. Quite el tapón de drenaje del aceite (D).
- Deje transcurrir tiempo suficiente para que el aceite drene por completo.
- 6. Coloque el tapón de drenaje del aceite.
- Llene con el aceite recomendado; consulte las Recomendaciones sobre el aceite en la sección Ensamblado.
- Vuelva a colocar la varilla para medición del nivel de aceite y ajuste bien.
- 9. Vuelva a conectar el cable de la bujía.
- 10. Deseche el aceite conforme a las leyes y reglamentaciones locales, estatales y federales.

Buiía

Utilice las bujías recomendadas; consulte las especificaciones para conocer la bujía correcta. Para asegurar el funcionamiento adecuado del motor, la bujía debe tener el huelgo adecuado y debe estar libre de depósitos.

ÀADVERTENCIA: Si el motor estuvo en funcionamiento, el silenciador estará muy caliente. Para minimizar el riesgo de lesiones, deje que se enfríe antes de proceder.

- 1. Quite la tapa de la bujía.
- 2. Limpie la suciedad de alrededor de la base de la bujía.
- Para quitar la bujía, use una llave para bujías (no suministrada).

 Examine la bujía visualmente. Reemplácela si el aislante está roto o astillado. Si la va a usar nuevamente, límpiela con un cepillo de alambre.

ÀADVERTENCIA: Utilice siempre equipo de seguridad certificado: Anteojos de seguridad ANSI Z87.1(CAN/CSA Z94.3) con protección lateral.

- 5. Mida el huelgo de la bujía con un calibrador de bujías (DD). Corrija según sea necesario. Para ello, incline con cuidado el electrodo lateral. El huelgo debe ser: 0,70–0,80 mm (0,028–0,031 pulg.).
- Asegúrese de que la arandela de la bujía esté en buenas condiciones. Enrosque la bujía manualmente para evitar enroscamiento cruzado.
- 7. Una vez que la bujía esté colocada, use una llave para bujías para ajustar la arandela. Si instala una bujía nueva, ajústela 1/2 vuelta después de colocarla para prensar la arandela. Si instala una bujía usada, ajústela de 1/8 a 1/4 de vuelta después de colocarla para prensar la arandela. No ajuste demasiado.
- 8. Vuelva a colocar con firmeza la tapa de la bujía.


NOTA: La bujía debe estar bien ajustada. Si la bujía está mal ajustada, se puede calentar y dañar el motor. Nunca use bujías con un intervalo de calentamiento inadecuado. Use solamente las bujías recomendadas o sus equivalentes.


Apagachispas (si viene equipado)

ÀADVERTENCIA: NO opere el generador sin el apagachispas (S). ÀADVERTENCIA: Si el motor estuvo en funcionamiento, el silenciador estará muy caliente. Para reducir el riego de lesiones, deje que el motor se enfríe antes de proceder.

NOTA: Para mantener la eficiencia del apagachispas, realícele un mantenimiento cada 100 horas de funcionamiento.

1. Quite los tornillos del apagachispas (EE) y retire el apagachispas (S).





 Use un cepillo para quitar los depósitos de carbono en la pantalla del apagachispas. Examine la pantalla del apagachispas en busca de agujeros o rasgaduras. De ser necesario, reemplace el apagachispas.

ÀADVERTENCIA: Cuando reemplace los depósitos de carbono, utilice siempre el equipo de seguridad certificado: Anteojos de seguridad ANSI Z87.1(CAN/CSA Z94.3) con protección lateral.

Drenaje de la taza del carburador (Fig. 1)

- 1. Coloque la palanca de la válvula del combustible (J, si viene equipada) en la posición cerrada.
- Coloque un contenedor adecuado aprobado por OSHA debajo de la taza del carburador (M). NOTA: El uso de un embudo permitirá que el aceite fluya dentro del contenedor sin derrames.
- 3. Quite el tapón de drenaje de la taza del carburador (L).
- 4. El combustible se vaciará de la taza del carburador.
- Una vez que el carburador se haya vaciado, vuelva a colocar el drenaje de la taza del carburador.


DD

Limpieza de la pantalla para desechos (si viene equipado) (Fig. 1)

ÀADVERTENCIA: Riesgo de explosión o incendio. El vapor de la gasolina es altamente inflamable. Cargue el combustible al aire libre, en áreas bien ventiladas. No cargue combustible ni controle el nivel de gasolina con el motor en funcionamiento. No almacene, derrame ni use gasolina cerca de una llama abierta, una fuente de chispas (como una soldadura) o un equipo eléctrico en funcionamiento.

- 1. Quite la tapa del combustible (A).
- 2. Quite la pantalla para desechos (P).
- Limpie la pantalla para desechos.
 Use aire comprimido para soplar los desechos.

ÀADVERTENCIA: Cuando se utiliza aire comprimido, el usuario siempre debe usar protección para los ojos conforme a la norma ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3).



 Vuelva a colocar la pantalla para desechos y la tapa del combustible.

Almacenamiento

ÀADVERTENCIA: Si el motor estuvo en funcionamiento, el silenciador estará muy caliente. Para reducir el riego de lesiones, deje que el motor se enfríe antes de proceder.

Si guardará la unidad durante más de 30 días, drene el combustible de todas las líneas de combustible, el tanque y la taza del carburador. Drene el aceite y vuelva a llenar con aceite nuevo y limpio. **IMPORTANTE:** Durante el almacenamiento, el combustible se oxidará y deteriorará. Si esto sucede, el carburador y las piezas relacionadas con el combustible necesitarán un mantenimiento.

NOTA: Para prolongar la vida útil del combustible, se puede utilizar un estabilizador de combustible. Siga las instrucciones recomendadas del estabilizador de combustible.

Información de mantenimiento

Para todas las llamadas por mantenimiento, tenga a mano la siguiente información:

Número de modelo	Número de serie	
Fecha y lugar de compra		

Reparaciones


Para asegurar la SEGURIDAD y la CONFIABILIDAD del producto, las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes deben ser realizados en un centro de mantenimiento de fábrica DEWALT, un centro de mantenimiento autorizado DEWALT u otro centro de mantenimiento con personal calificado. Utilice siempre piezas de repuesto idénticas.

Garantía completa de dos años

Los motores DEWALT tienen garantía de dos años desde la fecha de compra. Repararemos, sin cargo, cualquier defecto debido a fallas en los materiales o la mano de obra. Para obtener información sobre las reparaciones que cubre la garantía, llame al 1-800-4-DEWALT. Esta garantía no se extiende a los accesorios o a los daños causados por terceros al intentar realizar reparaciones. Esta garantía le concede derechos legales específicos; usted goza también de otros derechos que varían según el estado o provincia. **AMÉRICA LATINA:** Esta garantía no se aplica a los productos que se venden en América Latina. Para los productos que se venden en América Latina, debe consultar la información de la garantía específica del país que viene en el empaque, llamar a la compañía local o visitar el sitio Web a fin de obtener esa información.

REEMPLAZO GRATUITO DE LA ETIQUETA DE ADVERTENCIA:

Si sus etiquetas de advertencia se vuelven ilegibles o faltan, llame al 1-800-4-DEWALT para que se le reemplacen gratuitamente.



PARA REPARACIÓN Y SERVICIO DE SUS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, FAVOR DE DIRIGIRSE AL CENTRO DE SERVICIO MÁS CERCANO

CULIACAN, SIN

Blvd.Emiliano Zapata 5400-1 Poniente

Col. San Rafael

(667) 717 89 99

GUADALAJARA, JAL

Av. La Paz #1779 - Col. Americana Sector Juárez (33) 3825 6978

MEXICO, D.F.

Eje Central Lázaro Cárdenas No. 18

Local D, Col. Obrera

(55) 5588 9377

IFRI		

Calle 63 #459-A - Col. Centro (999) 928 5038

MONTERREY, N.L.

Av. Francisco I. Madero 831 Poniente - Col. Centro (818) 375 23 13

PUEBLA, PUE

17 Norte #205 - Col. Centro (222) 246 3714

QUERETARO, QRO

Av. San Roque 274 - Col. San Gregorio (442) 2 17 63 14

SAN LUIS POTOSI, SLP

Av. Universidad 1525 - Col. San Luis (444) 814 2383

TORREON, COAH

Blvd. Independencia, 96 Pte. - Col. Centro (871) 716 5265

VERACRUZ, VER

Prolongación Díaz Mirón #4280 - Col. Remes (229) 921 7016

VILLAHERMOSA, TAB

Constitución 516-A - Col. Centro (993) 312 5111

PARA OTRAS LOCALIDADES:

Si se encuentra en México, por favor llame al (55) 5326 7100 Si se encuentra en U.S., por favor llame al 1-800-433-9258 (1-800 4-DEWALT)

> SOLAMENTE PARA PROPÓSITO DE MÉXICO: IMPORTADO POR: DEWALT S.A. DE C.V. BOSQUES DE CIDROS, ACCESO RADIATAS NO.42 3A. SECCIÓN DE BOSQUES DE LAS LOMAS DELEGACIÓN CUAJIMALPA, 05120, MÉXICO, D.F. TEL. (52) 555-326-7100 R.F.C.: BDE810626-1W7

> > Para servicio y ventas consulte "HERRAMIENTAS ELECTRICAS" en la sección amarilla.



Guía de detección de problemas

Esta sección proporciona una lista de las fallas que se presentan con mayor frecuencia, sus causas y las medidas correctivas correspondientes. El operador o el personal de mantenimiento pueden llevar a cabo algunas de estas acciones correctivas, pero es posible que otras necesiten la asistencia de un técnico DEWALT calificado o de su distribuidor.

Problema	Código
El motor no arranca 1,3,4,5,6,7,8,9,1	0,11,19
El motor arranca, pero enseguida	
deja de funcionar	
	0,12,19
Ruido de golpeteo	14
Velocidad excesiva o baja velocidad15,1	6,17,18
Potencia baja2,10,1	3,14,18

Código	Causa posible	Solución posible
1	La cantidad de combustible es baja o nula.	Agregue combustible.
2	El combustible está deteriorado.	Drene el tanque de combustible y vuelva a llenarlo con gasolina normal sin plomo, nueva y limpia, con un índice mínimo de 86 octanos.
3	El nivel de aceite es bajo.	Agregue aceite.

Código	Causa posible	Solución posible
4	El interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) está en la posición de apagado (OFF).	Colóquelo en la posición de encendido (ON).
5	El estrangulador está en la posición equivocada.	Ajuste el estrangulador según corresponda.
6	La válvula de combustible está en la posición cerrada (CLOSED).	Colóquela en la posición abierta (OPEN).
7	La batería está baja. (si está equipada)	Cargue la batería.
8	La bujía está defectuosa.	Reemplácela.
9	La tapa de la bujía está floja.	Ajústela bien.
10	La compresión es baja o nula.	Ajuste la bujía. Si el problema no se soluciona, póngase en contacto con un centro de mantenimiento de fábrica DEWALT o un centro de mantenimiento autorizado DEWALT.

Código	Causa posible	Solución posible
11	No hay chispa.	Controle el cable de la bujía. Si el problema no se soluciona, póngase en contacto con un centro de mantenimiento de fábrica DEWALT o un centro de mantenimiento autorizado DEWALT.
12.	La incrustación de la bujía está cubierta de hollín o está pegajosa y ennegrecida.	 a. Limpie la bujía. Consulte el apartado Bujía en la sección Mantenimiento. b. Controle el huelgo de la bujía y ajuste según sea necesario. Consulte el apartado Bujía en la sección Mantenimiento. c. Reemplace la bujía. Consulte las Especificaciones. d. Si el motor aún no arranca, póngase en contacto con un centro de mantenimiento de fábrica DEWALT o un centro de mantenimiento autorizado DEWALT.
13	El filtro de aire está sucio.	Limpie o reemplace las piezas del filtro.

Código	Causa posible	Solución posible
14	Los huelgos de la válvula son inadecuados.	Vuelva a determinar los huelgos. Póngase en contacto con un centro de mantenimiento de fábrica DEWALT o con un centro de mantenimiento autorizado DEWALT.
15	El mecanismo regulador está obstruido o doblado.	Póngase en contacto con un centro de mantenimiento de fábrica DEWALT o con un centro de mantenimiento autorizado DEWALT.
16	El eje del regulador de gases está obstruido.	Póngase en contacto con un centro de mantenimiento de fábrica DEWALT o con un centro de mantenimiento autorizado DEWALT.
17	Falta el resorte regulador o está doblado.	Póngase en contacto con un centro de mantenimiento de fábrica DEWALT o con un centro de mantenimiento autorizado DEWALT.
18	El apagachispas está obstruido.	Límpielo y reemplácelo.
19	El carburador está sucio.	Póngase en contacto con un centro de mantenimiento de fábrica DEWALT o con un centro de mantenimiento autorizado DEWALT.

LA SIGUIENTE GARANTÍA TIENE VALIDEZ SOLA-MENTE PARA LOS PRODUCTOS QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA AGENCIA DE PRO-TECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE CALIFORNIA Y LOS ESTADOS UNIDOS Y QUE SON FABRICADOS, DIS-TRIBUIDOS Y VENDIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS.

I. DECLARACIÓN DE LA GARANTÍA SOBRE EL CONTROL DE LA EMISIÓN DE GASES

Los derechos y obligaciones de su garantía: La Junta de Recursos del Aire de California (CARB), la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA) y DEWALT se complacen en explicar la garantía del sistema de control de emisión de gases del pequeño motor todo terreno modelo 2008. En los Estados Unidos y en California, los nuevos motores pequeños todo terreno se deben diseñar, construir y equipar para cumplir con los rigurosos estándares estadounidenses contra la contaminación. DEWALT debe garantizar el sistema de control de emisión de gases de su pequeño motor todo terreno durante los períodos detallados debajo, siempre que no haya sido sometido a condiciones de abuso, negligencia o mantenimiento inadecuado.

El sistema de control de emisión de gases puede incluir piezas como el carburador o el sistema de inyección de combustible, el sistema de encendido y el convertidor catalítico. Además, puede incluir mangueras, correas, conectores y otros conjuntos relacionados con la emisión.

Siempre que exista una condición cubierta por la garantía, DEWALT reparará su pequeño motor todo terreno sin costo alguno, incluidos el diagnóstico, las piezas y la mano de obra.

Cobertura de la garantía del fabricante: Los pequeños motores todo terreno modelo 1995 y posteriores tienen una garantía de dos años. Si cualquier pieza relacionada con la emisión del motor está defectuosa, DEWALT reparará o reemplazará la pieza.

Responsabilidades de la garantía del propietario: Como propietario del pequeño motor todo terreno, usted es responsable de la realización del mantenimiento requerido descrito en el manual del propietario. DEWALT le recomienda que conserve todos los recibos relacionados con el mantenimiento de su pequeño motor todo terreno, pero no PUEDE negar la garantía solamente por la falta de tales recibos o por el incumplimiento de su parte de asegurar la realización de todos los mantenimientos programados.

No obstante, como propietario del pequeño motor todo terreno, debe saber que DEWALT puede negar la cobertura de la garantía si el motor o una de sus piezas falló debido a una condición de abuso, negligencia, mantenimiento inadecuado o modificaciones no aprobadas.

Usted es responsable de presentar su pequeño motor todo terreno en un centro de distribución DEWALT tan pronto surja el problema. Las reparaciones de la garantía se deben realizar dentro de un plazo razonable que no exceda los 30 días.

Si tiene alguna pregunta con respecto a los derechos y las responsabilidades de su garantía, debe llamar a DEWALT Industrial Tool Co. al 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) o visitar el sitio Web de DEWALT en www.dewalt.com para obtener más información y ayuda.

II. GARANTÍA DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIÓN DE GASES

Garantía del sistema de control de emisión de gases (garantía ECS) para los motores modelo 1997 y posteriores

- (a) Alcance: Esta garantía se aplicará a los motores modelo 1997 y posteriores. El período de la garantía ECS comenzará a partir de la fecha de compra del nuevo motor o equipo por parte del consumidor final o a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor final, y continuará durante 24 meses consecutivos desde dicha fecha.
- (b) Cobertura general de la garantía de emisión de gases: DEWALT garantiza al consumidor final del nuevo motor o equipo y a los compradores subsiguientes durante un período de dos años que:
 - el motor está diseñado, construido y equipado para cumplir con todas las regulaciones correspondientes adoptadas por la EPA y la CARB, conforme a su autoridad respectiva, y
 - (2) está libre de defectos con relación a los materiales y la mano de obra, los que, en cualquier momento durante el período de la garantía ECS, podrían causar que una pieza relacionada con las emisiones y garantizada no sea idéntica respecto del material a las partes descritas en la solicitud del fabricante del motor para la certificación.

La garantía ECS sólo incluye las piezas relacionadas con las emisiones del motor, como sigue:

(1) Todas las piezas relacionadas con las emisiones y garantizadas, que no estén programadas para ser reemplazadas como mantenimiento requerido según se especifica en el Manual del propietario, deben estar garantizadas durante el período de garantía ECS. Si cualquiera de esas piezas falla durante dicho período, deberá ser reparada o reemplazada por DEWALT de conformidad con la subsección (4) debajo. Toda pieza reparada o reemplazada según la garantía ECS deberá estar garantizada durante el remanente del período de la garantía ECS.

- (2) Todas las piezas relacionadas con las emisiones y garantizadas, que estén programadas para ser examinadas regularmente según se especifica en el Manual del propietario, deben estar garantizadas durante el período de la garantía ECS. La declaración en las instrucciones escritas que implique "reparar o reemplazar según sea necesario" no reducirá el período de la garantía ECS. Toda pieza reparada o reemplazada según la garantía ECS deberá estar garantizada durante el remanente del período de la garantía ECS.
- (3) Todas las piezas relacionadas con las emisiones y garantizadas, que estén programadas para ser reemplazadas como mantenimiento requerido según se especifica en el Manual del propietario, deberán estar garantizadas durante el período previo al primer reemplazo programado para la pieza. Si una pieza presenta una falla antes del primer reemplazo programado, deberá ser reparada o reemplazada por DEWALT de conformidad con la subsección (4) debajo. Toda pieza relacionada con las emisiones, y reparada o reemplazada según la garantía ECS, deberá estar garantizada durante el remanente del período de la garantía ECS que antecede al primer reemplazo programado para dicha pieza relacionada con las emisiones.
- (4) Conforme a esta garantía ECS, las reparaciones y los reemplazos de la piezas garantizadas relacionadas con las emisiones se deberán realizar sin cargo para el propietario en un centro de mantenimiento en garantía autorizado DEWALT. Las reparaciones y los servicios cubiertos por la garantía se deben suministrar en todos los centros de distribución del fabricante con franquicia para brindar mantenimiento a tales motores.
- (5) Cuando se examine el motor en un centro de mantenimiento en garantía autorizado DEWALT, el propietario no deberá hacerse cargo de los costos de diagnóstico si la reparación está cubierta por la garantía.

- (6) DEWALT será responsable de las modificaciones aprobadas o de los daños que sufran otros componentes del motor causados por la falla de una pieza relacionada con las emisiones, cubierta por la garantía ECS.
- (7) Durante el período de la garantía ECS, DEWALT deberá mantener un abastecimiento suficiente de piezas relacionadas con las emisiones y garantizadas para satisfacer la demanda esperada de tales piezas relacionadas con las emisiones.
- (8) Las piezas de repuesto se pueden usar para las reparaciones o los mantenimientos en garantía y se suministrarán sin cargo al consumidor final. Tal uso no reducirá las obligaciones de la garantía ECS por parte de DEWALT.
- (9) Las piezas agregadas o modificadas que no estén eximidas por la Junta de Recursos del Aire no se pueden usar. Dicho uso será motivo suficiente para desaprobar un reclamo de garantía realizado de conformidad con este artículo. Según este artículo, DEWALT no será responsable de garantizar las fallas de las piezas garantizadas ocasionadas por el uso de tales piezas agregadas o modificadas.

LAS PIEZAS RELACIONADAS CON LA EMISIÓN INCLUYEN:

- 1) El sistema de medición del combustible:
 - a) El conjunto del carburador de gasolina y sus componentes internos
 - b) El filtro del combustible (si viene equipado)
 - c) Las juntas del carburador
 - d) La bomba del combustible (si viene equipada)
- 2) El sistema de inducción de aire, incluidos:
 - a) El tubo de entrada y el colector
 - b) El limpiador de aire

- 3) El sistema de encendido, incluidos:
 - a) La bujía
 - b) La bobina/El módulo de encendido
- 4) Elementos variados que utilizan los sistemas mencionados
 - a) Interruptores y válvulas de tiempo limitado, temperatura y vaciado.
 - b) Mangueras, correas, conectores y conjuntos.
- 5) Control de emisiones de vapor
 - a) Manguera de combustible certificada para el control de emisiones de vapor de la CARB de 2007.
 - b) Abrazadera de la manguera del combustible
 - c) Depósito de carbono (si viene equipado)
 - d) Válvula de cierre por vuelco (si viene equipada)
 - e) Tanque de combustible (si viene equipada)
 - f) Tapa del combustible (si viene equipada)
- 6) Control de emisiones del escape
 - a) Convertidor catalítico (si viene equipado)

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR	DW168F-2E	DW177FD-E	DW168F-2H	DW177F-H	DW188F-H	DW168F-2F	DW177F-F	DW188F
Peso en seco (aproximado)	17,38 kg (38 lb)	26,70 kg (59 lb)	17,38 kg (38 lb)	26,70 kg (59 lb)	32,80 kg (72 lb)	13,87 kg (31 lb)	24 kg (53 lb)	31,50 kg (69 lb)
Dimensiones (LxAn.xAl.)	Para conocer las dimensiones, consulte los cuadros de instalación del manual del taller.							
Tipo		Refrigerado, con cilindro único de 4 ciclos y encendido por chispa						
Combustible		Gasolina normal sin plomo (mínimo de 86 octanos)						
Cilindrada (cc)	196	270	196	270	389	196	270	389
Aplicación	Compres	or de aire	L	avadora a presió	n		Generador	
Caballos de fuerza (*HP totales) (hp a rpm)	*6,5 a 3400	*9 a 3400	*6,5 a 3600	*9 a 3600	*13 a 3600	*6,5 a 3600	*9 a 3600	*13 a 3600
Capacidad del tanque de combustible (galones/litros)	0,95/3,6	1,56/5,9	0,95/3,6	1,56/5,9	1,93/7,3		No tienen	
Capacidad de aceite	0,63 cto. de gal./0,6 l	1,2 cto. de gal./1,1 l	0,63 cto. de gal./0,6 l	1,2 cto. de gal./1,1 l	1,2 cto. de gal./1,1 l	0,63 cto. de gal./0,6 l	1,2 cto. de gal./1,1 l	1,2 cto. de gal./1,1 l
Tipo de limpiador de aire	Espuma o papel							
Apagado automático debido a bajo nivel de aceite	Equipado							
Filtro de combustible				Equip	ado			
Tipo de bujía	NGK: BP6ES,	** BPR6ES, BPF	R6ES/AUTOLITE:	63/AC DELCO: F equiva		R43FS, R43XL, F	R43XLS, R44XLS	S, R45XLS o
Huelgo de la bujía				0,70-0,80 mm (0,028-0,031")			
Solenoide para desconexión del combustible		No tienen Solenoide de CC de 12 V					CC de 12 V	
Bobina con lámpara			No ti	enen			2 po	los
Control de marcha en vacío						Solenoide de CC de 12 V		
Arrancador eléctrico	No tienen Equipado No tienen Equipado Equ				Equipado			
Ángulo de inclinación máximo recomendado				< 25° (30°			

^{*} Caballos de fuerza totales (HP). Este índice de caballos de fuerza representa la potencia máxima en condiciones de laboratorio a 3600 RPM conforme a la SAE (Sociedad de Ingenieros de Automóviles) J1995 y debe tenerse en cuenta para fines comparativos únicamente. La potencia real del motor será menor y variará en función de la aplicación, la velocidad y otras variables, incluida la temperatura.

^{**} Esta bujía cumple con la norma canadiense ICES-002.

DEWALT Industrial Tool Co., 701 Joppa Road, Baltimore, MD 21286 n No. N005044 DW168F, DW177F, DW188F Copyright © 20

Form No. N005044 Copyright © 2007, 2008 DEWALT (MAR08)

The following are trademarks for one or more DEWALT power tools: the yellow and black color scheme; the "D" shaped air intake grill; the array of pyramids on the handgrip; the kit box configuration; and the array of lozenge-shaped humps on the surface of the tool.